
HONDA

Manual do Proprietário Certificado de Garantia

XR200R



MANUAL DO PROPRIETÁRIO HONDA XR200R



Moto Honda da Amazônia Ltda.

NOTAS IMPORTANTES

- Esta motocicleta foi projetada para transportar piloto e um passageiro. Verifique sempre a pressão recomendada para os pneus (pág. 20) e obedeça aos limites de carga da motocicleta.
- As fotografias e ilustrações apresentadas neste manual destinam-se a facilitar a identificação dos componentes. Elas podem diferir um pouco do componente da sua motocicleta.
- Leia o manual cuidadosamente, preste atenção especial às afirmações precedidas pelas seguintes palavras:

ATENÇÃO

• Indica a possibilidade de dano à motocicleta se as instruções não forem seguidas.

▲ CUIDADO

 Indica, além da possibilidade de dano à motocicleta, o risco ao piloto e ao passageiro, se as instruções não forem seguidas.

Este manual deve ser considerado como parte permanente do veículo e deve continuar com o mesmo quando este for revendido.

TODAS AS INFORMAÇÕES, ILUSTRAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES INCLUÍDAS NESTA PUBLICAÇÃO SÃO BASEADAS NAS INFORMAÇÕES MAIS RECENTES DISPONÍVEIS SOBRE O PRODUTO NO MOMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA IMPRESSÃO.

A MOTO HONDA DA AMAZÔNIA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO, A QUALQUER TEMPO E SEM AVISO PRÉVIO, SEM QUE POR ISSO INCORRA EM OBRIGAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE.

NENHUMA PARTE DESTA PUBLICAÇÃO PODE SER REPRODUZIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

INTRODUÇÃO

Este manual é um guia prático de como cuidar da motocicleta HONDA que você acaba de adquirir. Ele contém todas as instruções básicas para que sua HONDA possa ser bem cuidada, da inspeção diária à manutenção e como conduzi-la corretamente no trânsito.

Sua motocicleta HONDA é uma verdadeira máquina de precisão. E como toda máquina de precisão, ela necessita de cuidados especiais para que mantenha em suas mãos o funcionamento tão perfeito como aquele apresentado ao sair da fábrica.

Sua Concessionária HONDA terá satisfação em ajudá-lo a manter e conservar sua motocicleta. Ela está preparada para oferecer a você toda a assistência técnica necessária, com pessoal treinado pela fábrica, peças e equipamentos originais.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer-lhe pela escolha de uma HONDA e desejamos que sua motocicleta possa lhe render o máximo em economia, desempenho, emoção e prazer.

Moto Honda da Amazônia Ltda.

ÍNDICE

UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA

PILOTAGEM COM SEGURANÇA
Regras de segurança1
Equipamentos de proteção2
Modificações2
Opcionais2
Cuidados com alagamentos2
Cargas3
Acessórios4
Segurança na condução fora-de estrada5
NSTRUMENTOS E CONTROLES
Localização dos instrumentos e controles7
Instrumentos e luzes indicadoras10
COMPONENTES PRINCIPAIS
Informações necessárias para utilização
da motocicleta)
,
Freios
Embreagem
Combustível
Recomendações sobre os pneus20
Oleo do motor22
Interruptor de ignicão 24

Interruptores do guidão direitoInterruptores do guidão esquerdo	
EQUIPAMENTOS Trava da coluna de direção	28
Tampas laterais Assento	
Compartimento para documentos	
FUNCIONAMENTO	
Inspeção antes do uso	32
Partida do motor	3
Cuidados para amaciar o motor	3
Condução da motocicleta	
Frenagem	38
Estacionamento	39
Como prevenir furtos	

MANUTENÇÃO

//ANUTENÇÃO	41
Tabela de manutenção	
Acelerador	
Bateria	72
Carburador	56
Cavalete lateral	65
Controle de revisões	44
Corrente de transmissão	57
Cuidados na manutenção	48
Espelho retrovisor	65
Filtro de ar	49
Identificação da motocicleta	47
Indicador de desgaste do freio traseiro	71
Jogo de ferramentas	46
Limpeza de lonas e tambor do freio	
traseiro	71
Pastilhas do freio dianteiro	70
Regulagem do Farol	54

Regulagem do interruptor	
da luz do freio	75
Remoção e instalação	
da roda dianteira	66
Remoção e instalação	
da roda traseira	
Suspensão dianteira	
Suspensão traseira Troca de fusíveis	
Troca de ídeo do motor	
Vela de ignição	
7 0.00 00 19.11 yao 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	76
_	
CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS	
INATIVAS	78
EQUIPAMENTOS PARA LAVAGEM	77
EQUIFAMENTOS FARA LAVAGEM	//
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	80
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
NÍVEL DE RUÍDOS	83
~	
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	84
CONCESSIONÁRIAS HONDA	0.5
CONCESSIONAKIAS HONDA	85

ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO

Como agir caso sua motocicleta apresente algum problema técnico.

A HONDA se preocupa não só em oferecer motocicletas de excelente qualidade, economia e desempenho, mas também em mantê-las em perfeitas condições de uso, contando para isso com uma rede de assistência técnica — as concessionárias HONDA. Por isso, se sua motocicleta apresentar algum problema técnico proceda da seguinte forma:

- Dirija-se a uma concessionária HONDA para que o problema apresentado em sua motocicleta seja corrigido.
- Entretanto, não tendo solucionado o problema, retorne à concessionária e exponha as irregularidades apresentadas ao recepcionista para que possam ser sanadas.
- Persistindo o problema e se o atendimento for considerado insatisfatório, dirija-se ao Gerente de Serviços da concessionária.

4. Caso o problema não tenha sido solucionado, apesar dos procedimentos anteriores, entre em contato com a MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. – Rua Sena Madureira, 1500 – CEP 04021-001 – São Paulo – SP – Departamento de Serviços – Pós – Vendas – Setor de Atendimento a Clientes, telefone nº 0800-111117, 0800-552122 ou 0800-552221, que tomará as providências necessárias.

PILOTAGEM COM SEGURANÇA

⚠ CUIDADO

Pilotar uma motocicleta requer certos cuidados para garantir sua segurança pessoal. Conheça esses requisitos antes de conduzir sua motocicleta, lendo com atenção todas as informações do Manual do Condutor/Pilotagem com Segurança.

Regras de segurança

- Realize sempre uma inspeção prévia (pág. 32) antes de dar a partida no motor.
 Previna acidentes e danos à motocicleta.
- Muitos acidentes são causados por motociclistas inexperientes. Dirija somente se for habilitado.
- Na maioria dos acidentes entre automóveis e motocicletas, o motorista alega não ter visto a motocicleta, portanto:
 - Ande sempre com o farol ligado;
 - Use sempre roupas e capacetes de cor clara e visível;
 - Não se posicione nas áreas onde o motorista tem a visão encoberta. Veja e seja visto.

- 4. Obedeça a todas as leis de trânsito.
 - Velocidade excessiva é um fator comum a muitos acidentes. Obedeça aos limites de velocidade e NUNCA dirija além do que as condições o permitam.
 - Sinalize antes de fazer conversões ou mudar de pista.
 - O tamanho e a maneabilidade da motocicleta podem surpreender outros motociclistas e motoristas.
- Não se deixe surpreender por outros motoristas. Preste muita atenção nos cruzamentos, entradas e saídas de estacionamentos e nas vias expressas ou rodovias.
- 6. Mantenha as mãos no guidão e os pés nos pedais de apoio enquanto estiver dirigindo. O passageiro deve segurar-se com as duas mãos no piloto e manter os pés apoiados nos pedais de apoio.
- Nunca deixe sua motocicleta abandonada com o motor ligado.
- 8. Faça a regulagem do espelho retrovisor (pág. 65).

Equipamentos de Proteção

- A maioria dos acidentes com motocicletas com resultados fatais se devem a ferimentos na cabeça. USE SEMPRE CAPACETE. Se for do tipo aberto, deve ser usado com óculos apropriados. É essencial o uso de botas, luvas e roupas de proteção. O passageiro necessita da mesma proteção.
- O sistema de escapamento se aquece muito durante o funcionamento do motor e permanece quente durante algum tempo depois de ter sido desligado o motor. Não toque em nenhuma parte do sistema de escapamento. Use roupas que protejam completamente as pernas.
- Não use roupas soltas que possam enganchar nas alavancas de controle, pedal de partida, pedais de apoio, corrente de transmissão ou nas rodas.

Modificações

▲ CUIDADO

Modificações na motocicleta ou a remoção de peças do equipamento original podem reduzir a segurança da motocicleta além de infringir normas de trânsito. Obedeça a todas as normas que regulamentam o uso de equipamentos e acessórios.

Opcionais

Dirija-se à sua concessionária autorizada Honda para obter mais informações sobre os itens opcionais disponíveis para sua motocicleta.

Cuidados com Alagamentos

Ao trafegar em locais alagados, riachos e enchentes evite a aspiração da água pelo filtro de ar. A entrada de água no motor poderá causar o efeito do calço hidráulico, o qual danificará o motor.

A entrada da água no cárter do motor causará a contaminação do óleo lubrificante. Caso ocorra essa situação, desligue o motor imediatamente, substitua o óleo em uma CONCESSIONÁRIA para certificar-se da eliminação da água no motor e execução de revisão e manutenção adequada para essa situação.

Cargas

⚠ CUIDADO

- * A motocicleta é muito sensível à mudança na distribuição de peso.
- * Para prevenir acidentes, tenha o máximo cuidado ao instalar acessórios e carga na motocicleta e ao dirigi-la com os mesmos. A instalação de acessórios e carga pode reduzir a estabilidade, desempenho e segurança da motocicleta.

Esta motocicleta foi projetada para transportar duas pessoas (piloto e passageiro), mais bagagem. A soma desses pesos não deve exceder a capacidade máxima de carga. Capacidade de carga total:

150 kg (incluindo piloto, passageiro e carga)

 Mantenha o peso da bagagem e acessórios adicionais perto do centro da motocicleta. Distribua o peso uniformemente dos dois lados da motocicleta para evitar desequilíbrios. À medida que se afasta o peso do centro do veículo, a dirigibilidade é proporcionalmente afetada.

- Ajuste a pressão dos pneus (pág. 20) de acordo com o peso da carga e as condições de condução da motocicleta.
- Os bagageiros são indicados para transportar cargas leves. Objetos muito volumosos podem provocar turbulência e prejudicar a dirigibilidade e estabilidade da motocicleta.
- Toda a carga e os acessórios deverão ser fixados firmemente por medida de segurança. Verifique freqüentemente a fixação das cargas e dos acessórios.
- Não prenda objetos grandes ou pesados ao guidão, aos amortecedores dianteiros ou ao pára-lama. Isto poderia resultar em instabilidade do veículo ou resposta lenta da direção.

Acessórios

Os acessórios originais HONDA são projetados e testados especificamente para sua motocicleta.

Lembre-se que você é responsável pela escolha, instalação e uso corretos dos acessórios não-originais.

Observe as recomendações sobre cargas citadas anteriormente e as seguintes:

- Verifique o acessório cuidadosamente e sua procedência, assegurando-se que o acessório não afeta...
 - a visualização do farol, lanterna traseira e sinaleiras;
 - a distância mínima do solo (no caso de protetores);
 - o ângulo de inclinação da motocicleta;
 - o curso das suspensões dianteira e traseira;
 - o acionamento dos controles.
- Não instale os acessórios que alteram a posição de pilotagem, afastando as mãos e os pés dos controles, aumentando o tempo necessário à reação do motociclista em situações de emergência.

- Não instale equipamentos elétricos que possam exceder a capacidade do sistema elétrico da motocicleta. Toda pane no circuito elétrico é perigosa. Além de afetar o sistema de iluminação e sinalização, provoca queda no rendimento do motor.
- 4. Esta motocicleta não foi projetada para receber sidercars ou reboques. A instalação de tais acessórios submete os componentes do chassi a esforços excessivos, causando danos à motocicleta além de prejudicar a dirigibilidade.
- 5. Esta motocicleta não foi projetada para utilizar sistema de alarme. A utilização de qualquer tipo de alarme poderá afetar o sistema elétrico da motocicleta. A Honda cancelará a garantia se constatar o uso de algum tipo de alarme.

Segurança na Condução Fora-de-Estrada

As características desta motocicleta permitem que você desfrute todas as emoções do uso fora-de-estrada. Para isso é necessário seguir algumas recomendações que irão aliar as emoções do fora-de-estrada à segurança.

- Equipamentos de proteção Essenciais para sua segurança. Habitue-se a usá-los sempre.
 - Capacete equipamento indispensável.
 - Óculos quanto maior a visibilidade, melhor. Escolha óculos que não quebrem ou estilhacem.
 - Camisas de mangas compridas com enchimento nos cotovelos e ombros protegem contra possíveis escoriações nos braços.
 - Luvas os modelos acolchoados no dorso da mão são mais indicados para o fora-de-estrada. Escolha luvas que se ajustem perfeitamente às suas mãos.
 - Faixa abdominal protege os órgãos internos de solavancos do fora-deestrada.

- Calça de nailon com protetor nos joelhos ou jeans reforçado aumentam a proteção.
 Escolha o tamanho certo para sua perfeita liberdade de movimento.
- Botas devem ser de couro reforçado com solado grosso e com sulcos, e de preferência com biqueira de aço. Devem ainda ser flexíveis e perfeitamente ajustáveis aos pés.
- Bolsa de cintura importante para carregar peças sobressalentes e as que forem removidas de sua motocicleta.
- 2. Preparação da motocicleta:

Para a prática do fora-de-estrada é fundamental que a motocicleta esteja em perfeitas condições mecânicas. Os suportes da alavanca do freio dianteiro, da alavanca da embreagem e das sinaleiras dianteiras devem ser afrouxados para girarem em caso de queda, evitando a quebra.

Afrouxar até que com pouca força girem no quidão.

Em condições mais severas de uso, os espelhos retrovisores e as sinaleiras traseiras devem ser removidas.

▲ CUIDADO


As normas de trânsito proibem a utilização de motocicletas em vias públicas sem os seguintes equipamentos e acessórios: espelhos retrovisores, sinaleiras, farol, lanterna traseira, buzina e placa de licença.

3. Peças sobressalentes
As peças sobressalentes são ítens
indispensáveis para quem vai praticar o
fora-de-estrada. Você deve levar sempre
que possível as alavancas de embreagem e
freio e alguns parafusos e porcas. Quanto a
outras peças, vale a experiência do piloto,
mas sempre utilizando o bom senso.

Importante: não deixe de levar sempre
junto com você todas as ferramentas da
motocicleta e um kit de primeiros socorros.

- Condução da motocicleta
 Antes de enfrentar locais pouco conhecidos observe as seguintes recomendações:
 - Obedeça sempre as leis e normas de tráfego relacionadas com tais locais;
 - Obtenha permissão para conduzir em terrenos privados. Evite locais não permitidos e não ultrapasse os limites do local onde se pode conduzir a motocicleta;
 - Ande sempre acompanhado para, em caso de avarias, poder receber ajuda;
 - Para solucionar problemas que possam ocorrer em locais desertos é de grande importância que você esteja familiarizado com a motocicleta;
 - Não conduza a motocicleta além de sua experiência e habilidade, nem mais rápido do que o local o permite;
 - Se não estiver familiarizado com o terreno, conduza com cautela: pedras escondidas, buracos e barrancos podem provocar acidentes.

Localização dos Instrumentos e Controles







Instrumentos e Luzes Indicadoras

As luzes indicadoras estão localizadas no painel de instrumentos. As funções dos instrumentos e das luzes indicadoras estão descritas na tabela da página seguinte.

- (1) Velocímetro
- (2) Hodômetro
- (3) Hodômetro parcial
- (4) Botão de retrocesso do hodômetro parcial.
- (5) Luz indicadora das sinaleiras
- (6) Luz indicadora do farol alto
- (7) Luz indicadora do ponto morto



Ref.	Descrição	Função
1	Velocímetro	Indica a velocidade da motocicleta (km/h)
2	Hodômetro	Registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.
3	Hodômetro parcial	Registra a quilometragem parcial percorrida pela motocicleta por percurso ou viagem. Retornável a zero.
4	Botão de retrocesso do hodômetro parcial	Retorna a zero o hodômetro parcial, pressionando o botão.
5	Luz indicadora das sinaleiras (amarelo)	Acende intermitentemente quando as sinaleiras são ligadas
6	Luz indicadora de farol alto (azul)	Acende quando o farol tem facho de luz alta.
7	Luz indicadora do ponto morto (verde)	Acende quando a transmissão está em ponto morto.

COMPONENTES PRINCIPAIS

(Informações necessárias para a utilização da motocicleta)

Freios

Freio dianteiro

Esta motocicleta está equipada com freio dianteiro a disco de acionamento hidráulico. À medida que as pastilhas do freio se desgastam, o nível do fluido abaixa, compensando o desgaste das pastilhas automaticamente. Não há ajustes a serem feitos, mas o nível do fluido do freio e o desgaste das pastilhas devem ser verificados periodicamente. O sistema do freio deve ser inspecionado periodicamente para assegurarse de que não há vazamentos. Se a folga da alavança do freio tornar-se excessiva e o desgaste das pastilhas não exceder o limite de uso, provavelmente haverá ar no sistema e o mesmo deve ser sangrado. Dirija-se a uma concessionária autorizada Honda para efetuar este serviço.

Nível do fluido do freio

⚠ CUIDADO

- * O fluido do freio provoca irritações. Evite o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato lave a área atingida com bastante água. Se os olhos forem atingidos procure assistência médica.
- * MANTENHA O FLUIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ATENÇÃO

- * Manuseie o fluido do freio com cuidado, pois ele pode danificar a pintura, peças plásticas, as lentes dos intrumentos e a fiação em caso de contato.
- Certifique-se que o reservatório está em posição horizontal antes de remover a tampa e completar o nível do fluido.
- * Use somente fluido para freio que atenda às especificações DOT 4.
- * Nunca deixe entrar contaminantes (poeira, água, etc) no reservatório do fluido do freio. Limpe o reservatório externamente antes de retirar a tampa.

Verifique se o nível do fluido do freio está acima da marca de nível inferior (1) com a motocicleta na posição vertical.

Abasteça o reservatório com fluido recomendado sempre que o nível do fluido estiver próximo da marca inferior.


Remova os parafusos (2), a tampa do reservatório (3), a placa (4) e o diafragma (5).

Abasteça o reservatório com o fluido do freio recomendado até atingir a marca de nível superior (6). Reinstale o diafragma, a placa e a tampa do reservatório, apertando os parafusos firmemente.

Outras verificações

Certifique-se que não há vazamentos. Verifique se a mangueira e as conexões estão deterioradas ou com rachaduras.

- (1) Marca de nível inferior
- (2) Parafusos
- (3) Tampa do reservatório
- (4) Placa
- (5) Diafragma
- (6) Marca de nível superior




Freio traseiro

Ajuste

- 1. Apóie a motocicleta no seu cavalete lateral.
- O parafuso limitador (1) permite ajustar a altura do pedal. Para ajustar a altura do pedal, solte a contraporca (2) e gire o parafuso limitador. Reaperte a contraporca.

 A folga do pedal do freio é a distância que o pedal (3) percorre até o início da frenagem medida na extremidade do pedal.
 A folga deve ser: 20-30 mm





- (1) Parafuso limitador
- (2) Contraporca
- (3) Pedal do freio

 Para ajustar a folga do pedal do freio, gire a porca de ajuste (4), localizada no braço do freio, no sentido desejado.

NOTA

- * Certifique-se que o entalhe da porca de ajuste está assentado sobre o pino do braço do freio (5) após efetuar o ajuste da folga do pedal.
- * Se não for possível obter o ajuste através deste método, dirija-se a uma concessionária Honda.
- Acione o freio traseiro várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltar o pedal do freio.

Outras verificações

Certifique-se que a vareta do freio, o braço de acionamento, as mola e as fixações estão em bom estado.



- (4) Porca de ajuste
- (5) Pino do braço
- (A) Aumenta a folga
- (B) Diminui a folga

Embreagem

O ajuste da embreagem é necessário caso a motocicleta apresente queda de rendimento quando se efetua a mudança de marchas, ou se a embreagem patinar, fazendo com que a velocidade da motocicleta não seja compatível com a rotação do motor. A folga correta da embreagem deve ser de 10 a 20 mm, medida na extremidade da alavanca (1).

Os ajustes menores são obtidos através do

Os ajustes menores são obtidos através do ajustador superior posicionado junto à alavanca da embreagem.



(1) Alavanca da embreagem

- Puxe o protetor de pó (2) para trás, solte a contraporca (3) e gire o ajustador (4) no sentido desejado. Reaperte a contraporca e verifique a folga da alavanca novamente.
- Caso o ajustador tenha sido rosqueado até o seu limite sem que a folga da alavanca fique correta, solte a contraporca (3) e gire o ajustador (4) totalmente em direção à alavanca. Aperte a contraporca (3) e instale o protetor de pó.



- (2) Protetor de pó
- (3) Contraporca
- (4) Ajustador

- (A)Aumenta a folga
- (B) Diminui a folga

- Ajustes maiores são obtidos através do ajustador situado na extremidade inferior do cabo da embreagem.
 Solte a contraporca (5) e gire a porca de
 - Solte a contraporca (5) e gire a porca de ajuste (6) até obter a folga correta. Aperte em seguida a contraporca e verifique o ajuste.
- Ligue o motor, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha.
 Certifique-se de que o motor não apresenta queda de rendimento e que a embreagem não patina.



Solte a alavanca da embreagem e acelere gradativamente. A motocicleta deve sair com suavidade e aceleração progressiva.

NOTA

Caso não seja possível obter o ajuste da embreagem pelos procedimentos descritos, ou se a embreagem não funcionar corretamente, procure uma concessionária HONDA para que seja feita uma inspeção no sistema de embreagem.

Outras Verificações

Verifique se há dobras ou sinais de desgaste no cabo da embreagem que possam causar travamento ou dificultar o acionamento da embreagem. Lubrifique o cabo com óleo de boa qualidade para impedir corrosão e desgastes prematuros.

- (5) Contraporca
- (6) Porca de ajuste
- (A) Aumenta a folga
- (B) Diminui a folga

Combustível

Registro de combustível (1), com três estágios, está localizado no lado esquerdo do tanque, na parte inferior.

OFF

Na posição OFF, o combustível não passa do tanque para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que a motocicleta não estiver em uso.

ON

Nesta posição, o combustível flui normalmente para o carburador até atingir o suprimento de reserva.

RES


Coloque o registro nesta posição ao atingir a reserva. Reabasteça o mais rápido possível após colocar o registro na posição RES. O suprimento de reserva é de 1,8 litros (valor de referência).

NOTA

- * Certifique-se que o registro está na posição ON após o reabastecimento do tanque.
- * Não conduza a motocicleta com o registro na posição RES, após ter reabastecido. Você poderá ficar sem combustível e sem nenhuma reserva.

▲ CUIDADO

- * Aprenda a acionar o registro com tal habilidade que mesmo enquanto estiver dirigindo a motocicleta seja capaz de operálo. Você evitará de parar, eventualmente, em meio ao trânsito por falta de combustível.
- * Tenha cuidado para não tocar em nenhuma parte quente do motor quando acionar o registro.



(1) Registro de combustível

Tanque de combustível

O tanque de combustível tem capacidade para 8,5 litros, incluindo 1,8 litros (valor de referência) do suprimento de reserva. Para retirar a tampa do tanque (1) abra a capa da fechadura (2), introduza a chave de ignição (3) e gire-a para a direita. Retire a tampa.

Combustível recomendado: gasolina aditivada.

Após abastecer, recoloque a tampa no bocal do tanque encaixando as travas da tampa nos rebaixos do bocal. Pressione a tampa para fechá-la e, em seguida, remova a chave.


⚠ CUIDADO

A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado. Não acenda cigarros na área em que é feito o abastecimento e não admita a presença de faíscas ou chamas nessa área.

ATENÇÃO

 Quando abastecer o tanque, nunca coloque o combustível acima da extremidade inferior (4) do gargalo do bocal para evitar vazamentos pelo respiro da tampa.

- Se o nível de combustível ultrapassar a extremidade inferior do gargalo, retire o excedente imediatamente. Após abastecer, certifique-se que a tampa do tanque está fechada firmemente.
- * A gasolina é um solvente extremamente forte se a deixar em contato com as superfícies pintadas. Se derramar a gasolina sobre a superfície externa do tanque ou das outras peças pintadas, limpe o local atingido imediatamente.



- (1) Tampa do tanque (2) Capa da fechadura
- (3) Chave de ignição
- (4) Extremidade inferior do gargalo

Recomendações sobre os Pneus

A pressão correta dos pneus proporciona uma estabilidade melhor, conforto e segurança ao conduzir a motocicleta e maior durabilidade dos pneus.

Verifique a pressão dos pneus freqüentemente e ajuste-a, se necessário.

NOTA

Verifique a pressão dos pneus "FRIOS" antes de conduzir a motocicleta.

Verifique se não há cortes, pregos ou outros objetos encravados na banda de rodagem. Dirija-se a uma concessionária HONDA para reparar ou trocar pneus e câmaras de ar e para balancear as rodas.

Pneus para uso misto (cidade/campo) são equipamentos de série nesta motocicleta. Use pneus de mesma medida e de mesmo tipo ao substituí-los. O uso de outros tipos de pneus pode afetar a dirigibilidade e comprometer a segurança da motocicleta.

Medida dos pneus		Dianteiro	Traseiro
		2.75-21 45R	4.10-18 60R
Pressão dos pneus frios kPa (kg/cm², psi)	Somente piloto	150 (1,5;22)	150 (1,5; 22)
	Piloto e passageiro	150 (1,5; 22)	150 (1,5; 22)
Marca/Modelo		PIRELLI/MT 70	PIRELLI/MT 70

⚠ CUIDADO

- * Não tente consertar pneus ou câmaras de ar danificados. A segurança dos pneus pode ser comprometida.
- * Pneus com pressão incorreta sofrem um desgaste anormal além de afetarem a segurança. Pneus com pressão insuficiente podem deslizar ou até sairem dos aros, causando o esvaziamento dos pneus e perda de controle da motocicleta.
- * Trafegar com pneus excessivamente gastos é perigoso pois a aderência pneu-solo diminui prejudicando a tração e a dirigibilidade da motocicleta.
- * Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atingirem o limite de uso.

Profundidade mínima dos sulcos da banda de rodagem

Pneu dianteiro: 1,5 mm Pneu traseiro: 2,0 mm

▲ CUIDADO

- * Um balanceamento perfeito das rodas é necessário para uma condução segura e estável da motocicleta. Não retire nem modifique nenhum dos contrapesos das rodas. Sempre que for executado algum reparo ou troca dos pneus e câmaras, as rodas deverão ser balanceadas.
- * A manutenção da tensão dos raios, a centragem e o alinhamento das rodas são vitais para um funcionamento seguro da motocicleta. Durante os primeiros 1000 km, os raios afrouxam rapidamente devido ao assentamento inicial das peças. Raios excessivamente frouxos causarão instabilidade em altas velocidades e possivelmente perda de controle.
- * Se a motocicleta for utilizada em terrenos acidentados, deverá se proceder a inspeção ainda mais freqüente dos raios e aros das rodas.

Óleo do Motor

Especificações

Use apenas óleo para motor 4 tempos Multiviscoso SAE 20W-50, com alto teor detergente, de boa qualidade e que atenda às especificações API-SF.

O único óleo 4 tempos, aprovado e recomendado pela Honda é o:

MOBIL SUPER MOTO 4T MULTIVISCOSO SAE 20W-50 API-SF

O uso de aditivos é desnecessário e apenas aumentará os custos operacionais.

ATENÇÃO

O óleo do motor é o elemento que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor. Óleos não-detergentes, vegetais ou lubrificantes específicos para competição não são recomendados.

A utilização pelo proprietário/usuário de outros óleos 4T e, portanto, fora das especificações

técnicas do fabricante, poderá danificar o motor de sua motocicleta, em virtude da carbonização. Nesse caso, a garantia do produto não será concedida. Se em sua cidade for difícil a aquisição do óleo MOBIL SUPER MOTO 4T-API SF-SAE 20W-50, contacte sua concessionária autorizada Honda, que sempre terá o óleo aprovado para servi-lo. A correta lubrificação do motor da motocicleta depende da qualidade do óleo utilizado.

Verificação do nível de óleo


Verifique o nível de óleo diariamente antes de conduzir a motocicleta.

O nível de óleo deve ser mantido entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3) gravadas na vareta do medidor (1).

- Ligue o motor e deixe-o funcionando em marcha lenta durante alguns minutos.
- Desligue o motor e apoie a motocicleta de modo que ela fique em posição vertical em um local plano.
- Remova o medidor do nível de óleo (1). Limpe-o com um pano seco e reinstale-o sem rosquear. Remova o medidor novamente e verifique o nível de óleo. O nível de óleo deve estar entre as marcas superior (2) e inferior (3) gravadas na vareta do medidor (1).
- Se necessário, adicione o óleo recomendado até a marca de nível superior. Não encha além da marca superior.
- Reinstale o medidor. Ligue o motor e certifique-se que não há vazamentos.
- (1) Medidor do nível de óleo
- (2) Marca de nível superior
- (3) Marca de nível inferior

ATENÇÃO

- * Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos.
- Verifique diariamente o nível de óleo e complete se necessário.
- * A verificação do nível de óleo deve ser feita sempre com a motocicleta na posição vertical, caso contrário causará leitura imprecisa e poderá ter como conseqüência excesso de óleo no motor e vazamento de óleo excedente pelo tubo do respiro do motor.



Interruptor de Ignição

O interruptor de ignição (1) está posicionado abaixo do painel de instrumentos.



(1) Interruptor de ignição

Posição	Função	Condição da chave
LOCK (trava da coluna de direção)	A coluna de direção está travada. Motor e sistema elétrico desligados.	A chave pode ser removida
OFF (Desligado)	Motor e sistema elétrico desligados.	A chave pode ser removida
ON (Ligado)	Todas as luzes podem ser ligadas. O motor pode ser ligado quando o interruptor de emergência estiver na posição RUN.	A chave não pode ser removida

Interruptores do Guidão Direito

Interruptor de emergência

O interruptor de emergência (1) está localizado ao lado da manopla do acelerador. Quando o interruptor estiver na posição RUN, o motor pode ser ligado. Na posição OFF, o sistema de ignição permanece desligado.

Este interruptor deve ser considerado como item de segurança ou emergência e normalmente deve permanecer na posição RUN.

Interruptor de partida

O interruptor de partida (2) está localizado abaixo do interruptor de emergência (1). Quando o interruptor de partida for pressionado, acionará o motor de partida. Consulte a página 33 sobre o procedimento de partida do motor.



- (1) Interruptor de emergência
- (2) Interruptor de partida

Interruptores do Guidão Esquerdo

Interruptor do farol (1) possui duas posições: H e OFF (indicada por um ponto de cor laranja).

H: Farol, lanterna traseira, lâmpada de posição e lâmpadas dos instrumentos acesos.

OFF (ponto laranja): Farol, lanterna traseira, lâmpada de posição e lâmpadas dos instrumentos apagados.

Comutador do farol

Pressione o comutador do farol (2) para "HI" para obter luz alta ou para "LO" para obter luz baixa.

- (1) Interruptor do farol
- (2) Comutador do farol
- (3) Interruptor das sinaleiras
- (4) Interruptor da buzina


Interruptor das sinaleiras

Posicione o interruptor das sinaleiras (3) para posição ⊲ para sinalizar conversões à esquerda e ⊳ para sinalizar conversões à direita.

Pressione o interruptor para desligar as sinaleiras.

Interruptor da buzina

Pressione o interruptor da buzina (4) para acionar a buzina.




FQUIPAMENTOS

Trava da Coluna de Direção

Para travar a coluna de direção, gire o guidão totalmente para direita ou esquerda e gire a chave de ignição (1) para posição LOCK ao mesmo tempo pressionando-a.

▲ CUIDADO

Não gire a chave para a posição LOCK durante a condução da motocicleta.



- (1) Chave de ignição
- (A) Pressione
- (B) Gire para posição LOCK

Suporte do Capacete

O suporte do capacete (1) está posicionado no lado esquerdo, abaixo do compartimento de documentos. Introduza a chave de ignição e gire-a no sentido anti-horário para destravar o suporte. Coloque seu capacete no pino do suporte (2) e pressione o pino para travar o suporte.

Remova a chave.

⚠ CUIDADO

O suporte do capacete foi projetado para segurança do capacete durante o estacionamento. Não dirija a motocicleta com o capacete no suporte. O capacete pode interferir no movimento da roda traseira resultando em perda de controle.



- (1) Suporte do capacete
- (2) Pino do suporte do capacete

Tampas Laterais

As tampas laterais direita e esquerda devem ser removidas para efetuar serviços de manutenção no fusível, filtro de ar e bateria. Para remover a tampa lateral (1), retire o parafuso de fixação (2) e puxe a tampa lateral para fora.



- (1) Tampa lateral
- (2) Parafuso de fixação

Assento

Remoção

- Remova as tampas laterais direita e esquerda.
- Remova dois parafusos de fixação (1) do assento.
- 3. Puxe o assento (2) para trás.

Instalação

- Introduza a lingüeta do assento no arco transversal do chassi e pressione a parte traseira do assento para baixo.
- Instale e aperte dois parafusos de fixação (1) firmemente
- 3. Instale as tampas laterais direita e esquerda.



- (1) Parafuso de fixação
- (2) Assento

Compartimento para Documentos

O compartimento para documentos (2) está localizado atrás do assento. Introduza a chave de ignição (1) e gire-a no sentido anti-horário para destravar o suporte do capacete. Este manual do proprietário e outros documentos devem ser guardados no compartimento. Quando lavar sua motocicleta, tenha cuidado para não molhar esta área.



- (1) Chave de ignição
- (2) Compartimento para documentos

FUNCIONAMENTO

Inspeção Antes do Uso

⚠ CUIDADO

Se a inspeção antes do uso não for executada, sérios danos à motocicleta ou acidentes podem ocorrer.

Inspecione sua motocicleta diariamente, antes de usá-la. Os itens relacionados abaixo requerem apenas algums minutos para serem verificados e se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual.

- NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR Verifique o nível e complete, se necessário (pág. 23). Verifique se há vazamentos.
- NÍVEL DE COMBUSTÍVEL Abasteça o tanque, se necessário (pág. 19). Verifique se há vazamentos.
- FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO –
 Verifique o funcionamento; certifique-se
 que não há vazamentos de fluido. Verifique
 o desgaste das pastilhas/sapatas e ajuste a
 folga do freio traseiro, se necessário (págs.
 12, 70 e 71).

- PNEUS Verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (pág. 20).
- CORRENTE DE TRANSMISSÃO verifique as condições de uso e a folga (pág. 57). Ajuste e lubrifique, se necessário.
- ACÉLERADOR Verifique o funcionamento, a posição dos cabos e a folga da manopla em todas as posições do guidão (pág. 53).
- ÉLETRÓLITO DA BATERIA Verifique o nível e complete, se necessário, somente com água destilada (pág. 72).
- SISTEMA ELÉTRICO Verifique se o farol, a lâmpada de posição, lanterna traseira, luz de freio, sinaleiras, lâmpadas do painel de instrumentos e a buzina funcionam corretamente.
- 9. INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA Verifique o funcionamento (pág. 25).
- CAVALETE LATERAL Verifique o funcionamento e o desgaste do apoio de borracha (pág. 65).

Corrija qualquer anormalidade antes de dirigir a motocicleta. Consulte uma concessionária HONDA sempre que não for possível solucionar algum problema.

Partida do Motor

⚠ CUIDADO

Nunca ligue o motor em áreas fechadas ou sem ventilação. Os gases do escapamento contêm monóxido de carbono que é venenoso.

NOTA

- * Não use a partida elétrica por mais de cinco segundos de cada vez. Solte o interruptor de partida e espere aproximadamente dez segundos antes de pressioná-lo novamente.
- * O sistema elétrico foi projetado para impedir a partida do motor quando a transmissão estiver engrenada, a menos que a embreagem seja acionada. De qualquer modo recomenda-se que a transmissão seja colocada em ponto morto antes da partida.

Operações preliminares

Certifique-se de que a transmissão esteja em ponto morto, o interruptor de emergência na posição RUN e o registro de combustível aberto (posição ON).

Introduza a chave no interruptor de ignição e vire-a para a posição ON. A luz indicadora de ponto morto (verde) deve acender-se.

Partida com o motor frio

- Puxe o botão do afogador (1) até a posição A (completamente acionado) se o motor estiver frio.
- Acione o motor de partida pressionando o interruptor de partida, mantendo o acelerador fechado.



NOTA

Não acelere quando ligar o motor com o afogador acionado, pois a partida será dificultada.

- Aproximadamente 30 segundos após ter ligado o motor, retorne o botão do afogador para a posição normal (B).
- Se a marcha lenta estiver instável, acelere suavemente.

Partida com o motor quente

- 1. Não use o afogador.
- Acelere suavemente.
- Ligue o motor.

Motor afogado

Se o motor não funcionar após várias tentativas, poderá estar afogado com excesso de combustível. Para desafogar o motor, desligue o interruptor de emergência (posição OFF) e mantenha o afogador desacionado (posição B). Abra completamente o acelerador e acione o motor de partida durante cinco segundos. Aguarde 10 segundos, coloque o interruptor de emergência na posição RUN e repita o procedimento de partida usado para o "motor quente".

ATENÇÃO

O uso prolongado do afogador prejudica a lubrificação do pistão e do cilindro, podendo danificar o motor.

Cuidados para Amaciar o Motor

Os cuidados com o amaciamento durante os primeiros quilômetros de uso irão prolongar consideravelmente a vida útil e o desempenho de sua motocicleta.

Durante os primeiros 1000 km, conduza sua motocicleta de modo que o motor não seja solicitado excessivamente, evitando ultrapassar 80% do limite de velocidade para cada marcha. Evite acelerações bruscas e utilize as marchas adequadas para evitar esforços desnecessários do motor.

- Não conduza a motocicleta por longos períodos em velocidade constante.
- Evite que o motor funcione em rotações muito baixas ou elevadas.
- Nunca force o motor com aceleração total em baixas rotações. Esta recomendação não é somente para o período de amaciamento do motor, mas para toda vida útil do motor.

Condução da Motocicleta


▲ CUIDADO

- Leia com atenção os itens referentes a "PILOTAGEM COM SEGURANÇA" (pág. 1 a 6) antes de conduzir a motocicleta.
- * Certifique-se que o cavalete lateral esteja completamente recolhido antes de colocar a motocicleta em movimento. Se o cavalete lateral estiver estendido, poderá interferir no controle da motocicleta em curvas para a esquerda.
- 1. Aqueça o motor.
- Com o motor em marcha lenta, acione a alavanca da embreagem e engate a primeira marcha, pressionando o pedal do câmbio para baixo.
- Solte lentamente a alavanca da embreagem e ao mesmo tempo aumente a rotação do motor acelerando gradualmente. A coordenação dessas duas operações irá assegurar uma saída suave.

 Quando a motocicleta atingir uma velocidade moderada, diminua a rotação do motor, acione a alavanca da embreagem novamente e passe para a segunda marcha levantando o pedal do câmbio.

ATENÇÃO

Não efetue a mudança de marchas sem acionar a embreagem e reduzir a aceleração, pois a transmissão e o motor podem ser danificados.



- Repita a seqüência do item anterior para mudar progressivamente para outras marchas.
- Acione o pedal do câmbio para cima para colocar uma marcha mais alta e pressioneo para reduzir as marchas. Cada toque no pedal do câmbio efetua a mudança para a marcha seguinte, em seqüência. O pedal retorna automaticamente para a posição horizontal guando é solto.
- Para obter uma desaceleração progressiva e suave, o acionamento dos freios e do acelerador deve ser coordenado com a mudança de marchas.
- Use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente. Não aplique os freios com muita intensidade pois as rodas poderão travar reduzindo a eficiência dos freios e dificultando o controle da motocicleta.

⚠ CUIDADO

Não reduza as marchas com o motor em alta rotação, pois além de forçar o motor, a desaceleração violenta pode provocar o travamento momentâneo da roda traseira e perda do controle da motocicleta.

ATENÇÃO

Não conduza a motocicleta em descidas com o motor desligado. A transmissão não será corretamente lubrificada e poderá ser danificada.

Frenagem

- Para frear normalmente, acione os freios dianteiro e traseiro de forma progressiva, enquanto reduz as marchas.
- Para uma desaceleração máxima, feche completamente o acelerador e acione os freios dianteiro e traseiro com mais força. Acione a embreagem antes que a motocicleta pare completamente.

▲ CUIDADO

- A utilização independente do freio dianteiro ou traseiro, reduz a eficiência da frenagem.
 Uma frenagem extrema pode travar as rodas e dificultar o controle da motocicleta.
- * Procure sempre que possível reduzir a velocidade e frear antes de entrar em uma curva. Ao reduzir a velocidade ou frear no meio de uma curva, existirá o perigo de derrapagem, o que dificulta o controle da motocicleta.

- * Ao conduzir a motocicleta em pistas molhadas, sob chuva ou pistas de areia ou terra, reduz a segurança para manobrar ou parar. Todos os movimentos da motocicleta deverão ser uniformes e seguros em tais condições. Para sua segurança, tenha muito cuidado ao frear, acelerar ou manobrar.
- * Ao enfrentar um declive acentuado, utilize o freio motor, reduzindo as marchas com a utilização intermitente dos freios dianteiro e traseiro. O acionamento contínuo dos freios pode superaquecê-los e reduzir sua eficiência.
- * Não conduza a motocicleta com o pé direito apoiado no pedal do freio traseiro. Isto pode acionar o interruptor do freio, dando uma falsa indicação a outros motoristas. Pode também superaquecer o freio, reduzindo sua eficiência e também provocar a redução da vida útil das sapatas.

Estacionamento

- Depois de parar a motocicleta, coloque a transmissão em ponto morto, feche o registro de combustível (posição OFF), gire o guidão totalmente para a esquerda, desligue o interruptor de ignição e remova a chave.
- 2. Use o cavalete lateral para apoiar a motocicleta enquanto estiver estacionada.

ATENÇÃO

- * Estacione a motocicleta em local plano e firme para evitar quedas.
- * Quando estacionar sua motocicleta em locais inclinados, direcione a roda dianteira voltada para parte mais alta para evitar a queda de seu cavalete lateral.
- O local deve possuir boa ventilação e ser abrigado.
- * Evite acender fósforos, isqueiro e fumar próximo a motocicleta
- Não estacione próximo ou sobre materiais inflamáveis ou combustível.
- Não cubra a motocicleta com capas ou proteções quando o motor ainda estiver aquecido.
- Não encoste objetos no escapamento ou no motor da motocicleta.
- Não aplique líquidos ou produtos inflamáveis no motor.
- * Antes de dar a partida no motor, retire a capa ou proteção da motocicleta.

- * O funcionamento do motor deve ser efetuado apenas por pessoa que tenha prática e conhecimento do produto. Evite que crianças permaneçam sobre ou próximo a motocicleta, quando estacionadas ou com o motor aquecido.
- * Ao estacionar a motocicleta, procure não deixá-la debaixo de árvores ou locais onde haja precipitação de frutas, folhas e resíduos de pássaros e animais para prevenir danos na pintura e demais componentes do veículo.
- * Proteja sua motocicleta sempre que possível da chuva, em regiões metropolitanas ou regiões próximas de indústrias. A chuva tem características peculiares como acidez elevada devido à poluição, cujo efeito em componentes metálicos da motocicleta favorece o surgimento de oxidação.
- * Evite colocar objetos como capas de chuva, mochilas, caixas e capacete em cima do tanque de combustível para prevenir riscos e danos na pintura, e principalmente na tampa onde se localiza o respiro do tanque.
- * O cavalete lateral foi previsto para suportar apenas o peso da motocicleta; não é recomendável a permanência de pessoas ou cargas sobre a motocicleta enquanto estiver estacionada no cavalete lateral.
- Trave a coluna de direção para prevenir furtos (pág. 27).

Mangueira de Dreno do Carburador

A função do tubo de dreno do carburador é proteger o motor de eventuais excessos de combustível na cuba do carburador, evitando que este combustível em excesso flua para o interior do cilindro. Ao estacionar a motocicleta, deve-se fechar o registro de combustível para evitar possíveis vazamentos de combustível. Eventual gotejamento, (uma ou duas gotas de combustível), pela saída do tubo de dreno é considerado normal em virtude de própria evaporação e posterior condensação do combustível da cuba do carburador no interior do tubo de dreno, não constituindo em, risco para o condutor do veículo.

ATENÇÃO

O tubo de dreno do carburador nunca deve estar obstruído. O que pode causar sérios danos ao motor.

Como Prevenir Furtos

- Sempre trave a coluna de direção e nunca esqueça a chave no interruptor de ignição. Isto pode parecer simples e óbvio, mas muitas pessoas a esquecem.
- Certifique-se que a documentação da motocicleta esteja em ordem e atualizada.
- Use dispositivos anti-furto adicionais de boa qualidade.
- Éstacione a motocicleta em locais fechados sempre que possível.
- Ao optar por dispositivos antifurto adicionais, faça a escolha pelos de boa qualidade. Se a sua opção for por alarmes/bloqueadores eletrônicos, certifique-se de suas características técnicas:
- Quanto à instalação dos mesmos, verifique se os equipamentos não alteram o circuito original da motocicleta com o corte, descascamento, solda na fiação principal ou em outros ramos do circuito elétrico.
- Verifique com o instalador/fornecedor qual o princípio do sistema de bloqueio da ignição. Usualmente o CDI é curto-circuitado e tal recurso danifica o componente irremediavelmente.
- Preencha ao lado seu nome, endereço e o número do telefone e mantenha sempre o manual do proprietário em sua motocicleta. Muitas vezes, as motocicletas são identificadas por meio do manual do proprietário que ainda permanece com a motocicleta.

NOME:	
ENDEREÇO:	
Nº DO TELEFONE:	

MANUTENÇÃO

 Quando necessitar de manutenção, lembrese de que sua concessionária autorizada Honda é quem melhor conhece sua motocicleta e está totalmente equipada para oferecer todos os serviços de manutenção e reparos. Procure sua concessionária Honda sempre que necessitar de manutenção.

Este programa é baseado em motocicletas submetidas a condições normais de uso. Motocicletas utilizadas em condições rigorosas ou incomuns necessitarão de serviços com mais freqüência do que especifica a Tabela de Manutenção.

Sua concessionária Honda pode determinar os intervalos corretos para serviços de manutenção segundo suas condições particulares de uso.

Tabela de Manutenção

Esta tabela é baseada em motocicletas submetidas a condições normais de uso. As motocicletas utilizadas em condições rigorosas ou incomuns deverão ter seus períodos de manutenção abreviados.

Item	Operações	Período			Dof	
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	a cadakm	Ref. pág.
Tanque e tubulações	Verificar				3.000	_
Filtro de combustível	Limpar				3.000	_
Acelerador	Verificar e ajustar				3.000	53
Afogador	Verificar e ajustar				3.000	_
Filtro de ar	Limpar (obs. 2)				3.000	49
Vela de ignição	Limpar e ajustar				3.000	52
	Trocar				9.000	52
Folga das válvulas	Verificar e ajustar				3.000	_
Óleo do motor	Trocar (obs. 1)				1.500	50
Tela do filtro de óleo	Limpar				1.500	_
Filtro centrífugo de óleo	Limpar				6.000	_
Carburador	Regular a marcha lenta				3.000	56
	Limpar				6.000	_
Tensor da corrente de comando	Ajustar				3.000	_
Corrente de transmissão	Verificar, ajustar e lubrificar				1.000	57
Guia da corrente de transmissão	Verificar				3.000	_
Mangueiras de freio	Verificar				3.000	-

Item	Operações	Período		D (
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	a cadakm	Ref. pág.
Sistema de iluminação/sinalização	Verificar o funcionamento				3.000	_
Fluido do freio dianteiro	Verificar o nível e completar				3.000	12
	Trocar (obs. 3)					_
Pastilhas/Sapatas dos freios	Verificar o desgaste				3.000	70
Lonas e tambor do freio traseiro	Limpar				3.000	71
Freio traseiro	Verificar e ajustar				3.000	71
Interruptor da luz do freio	Ajustar				3.000	75
Sistema de embreagem	Verificar, ajustar e lubrificar				3.000	16
Bateria	Verificar e completar				1.000	72
Foco do farol	Ajustar				3.000	_
Cavalete lateral	Verificar				3.000	65
Suspensão dianteira e traseira	Verificar				6.000	63/64
Óleo da suspensão dianteira	Trocar				12.000	_
Pneus	Verificar e calibrar				1.000	20
Aros e raios das rodas	Verificar e ajustar				3.000	_
Rolamentos da coluna de direção	Verificar, ajustar e lubrificar				9.000	_
Parafusos, porcas e fixações	Verificar e reapertar				6.000	_
Instrumentos/Interruptores	Verificar o funcionamento				3.000	<u> </u>

Obs.: 1. Óleo do motor: verifique diariamente o nível de óleo e complete se necessário.
2. Em condições de muita poeira ou umidade, trocar o filtro com maior freqüência.
3. Trocar a cada 2 anos de uso.

Para sua segurança, recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias Honda.

Controle de Revisões/Manutenção periódica

Nº do Chassi: _ _ _ _ _

A manutenção periódica tem como finalidade manter a motocicleta sempre em condições ideais de funcionamento, proporcionando uma utilização segura e livre de problemas.

As duas primeiras revisões são gratuitas, desde que efetuadas em Concessionárias ou Centros de Serviços Autorizados HONDA, dentro do território Nacional, sendo os lubrificantes, os materiais de limpeza e as peças de manutenção normal por conta do proprietário. As revisões gratuitas (1.000 km e 3.000 km) serão efetuadas pela quilometragem percorrida com tolerância de 10% (900 a 1.100 km e 2.700 a 3.300 km), desde que não ultrapasse o prazo de 6 meses e 12 meses (com tolerância de 1 dia quando o prazo do término coincida com sábado, domingo ou feriado) respectivamente após a data de venda da motocicleta.

termino connota com sabado, domingo od renado) respectivamente apos a data de venda da motocicieta.					
0 km	1000 km	3000 km	6000 km	9000 km	
REVISÃO DE ENTREGA	1ª REVISÃO GRATUITA	2ª REVISÃO GRATUITA	REVISÃO	REVISÃO	
OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:	
DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /	
km:	km:	km:	km:	km:	
12000 km	15000 km	18000 km	21000 km	24000 km	
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	
OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:	
DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /	
km:	km:	km:	km:	km:	


27000 km	30000 km	33000 km	36000 km	39000 km
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:
DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /
km:	km:	km:	km:	km:
42000 km	45000 km	48000 km	51000 km	54000 km
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:	OS nº.:
DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /	DATA: / /
DATA: / / km:	DATA: / / km:	DATA: / / km:	DATA: / / km:	DATA: / / km:
km:	km:	km:	km:	km:
57000 km	60000 km	63000 km	66000 km	69000 km
57000 km REVISÃO	60000 km REVISÃO	63000 km REVISÃO	66000 km REVISÃO	69000 km REVISÃO

Jogo de Ferramentas

O jogo de ferramentas (1) está colocado no compartimento de documentos atrás do assento. Com as ferramentas que compõem o jogo é possível efetuar pequenos reparos, ajustes simples e substituição de algumas peças.

As ferramentas que compõem o jogo estão descritas abaixo:

- Alicate
- Chave Phillips nº 1
- Chave de fenda nº 3
- Chave fixa 24 mm
- Chave soquete 8 mm
- · Cabo 120 mm para chave fixa
- Chave de boca 10 x 12 mm
- Chave de boca 14 x 17 mm
- Chave de vela
- Bolsa de ferramentas



(1) Jogo de ferramentas

Identificação da Motocicleta

NO DO CLIACCI.


A identificação oficial de sua motocicleta é feita através do número do chassi (1) e número do motor (2). Esses números de identificação podem ser solicitados pela sua concessionária Honda, para usá-los como referência, para efetuar o pedido de peças de reposição. O número do chassi (1), formado por 17 dígitos, está gravado no lado direito da coluna de direção.

O número do motor (2) está gravado na parte inferior esquerda da carcaça do motor. Anote abaixo os números do chassi e do motor.

IN DO CHASSI.	 	
Nº DO MOTOR:		



(1) Número do chassi



(2) Número do motor

Placa de Identificação do Ano de Fabricação

Esta placa identifica o ano de fabricação de sua motocicleta e está colada no chassi. Tenha cuidado para não danificar a placa de identificação do ano de fabricação (1). Nunca tente removê-la. Esta placa é autodestrutiva. (Conforme resolução CONTRAN nº 024/98)



Cuidados na Manutenção

↑ CUIDADO

- * Se sua motocicleta sofrer uma queda ou se envolver em uma colisão, verifique se as alavancas do freio e da embreagem, os cabos, as mangueiras dos freios, cálipers, os acessórios e outras peças vitais estão danificados. Não conduza a motocicleta se os danos não permitirem uma condução segura. Procure uma concessionária Honda para inspecionar os componentes principais, tais como o chassi, a suspensão e as peças de direção quanto a desalinhamento e danos que são difíceis de detectar.
- Desligue o motor e apóie a motocicleta em uma superfície plana e firme antes de efetuar qualquer serviço de manutenção.
- Utilize somente peças originais Honda para efetuar os serviços de manutenção e reparos.

Peças que não tenham uma qualidade equivalente podem comprometer a segurança.

Filtro de Ar

O filtro de ar deve ser limpo a cada 3.000 km conforme o período indicado na tabela de manutenção. No caso de utilização da motocicleta em locais com muita poeira ou umidade, será necessário limpar o filtro de ar com maior fregüência.

- 1. Remova a tampa lateral esquerda.
- Remova a tampa da carcaça do filtro de ar (2) soltando os quatro parafusos (1).
- 3. Remova a porca (3) e o filtro de ar (4).



(1) Parafusos

(2) Tampa


(3) Porca

 Lave o filtro de ar com solvente n\u00e3o inflam\u00e1vel e deixe-o secar completamente.

⚠ CUIDADO

Não use gasolina ou solventes inflamáveis para limpar o filtro de ar, pois poderão causar incêndios ou explosões.

- Umedeça o filtro de ar com óleo para transmissão (SAE 90) até saturá-lo e retire o excesso de óleo espremendo-o.
- Limpe o interior da carcaça do filtro de ar e instale as peças removidas na ordem inversa da remoção.



(4) Filtro de ar

Troca do Óleo do Motor

A qualidade do óleo do motor é um dos fatores mais importantes que afetam a durabilidade do motor. Troque o óleo do motor a cada 1500 km, de acordo com as especificações da Tabela de Manutenção (pág. 42).


NOTA

Troque o óleo enquanto o motor estiver quente (temperatura normal de funcionamento) e com a motocicleta apoiada no cavalete lateral para garantir uma drenagem rápida e completa.

- Remova o medidor do nível de óleo da tampa direita do motor.
- Coloque um recipiente sob o motor para coletar o óleo e retire o bujão de drenagem (1), a mola (2) e o filtro de tela (3).

Coloque o interruptor de emergência na posição OFF e acione o interruptor de partida algumas vezes para drenar o óleo remanescente no interior do motor.

- 3. Limpe o filtro de tela.
- Verifique se o filtro de tela, a mola e o anel de vedação do bujão estão em boas condições. Substitua-os, se necessário.



- (1) Bujão de drenagem
- (2) Mola

(3) Filtro de Tela

- Instale o filtro de tela, a mola e o bujão de drenagem. Aperte o bujão de drenagem de acordo com o torque especificado. TORQUE: 15 N.m (1,5 kg.m)
- Abasteça o motor com aproximadamente 1,1 litros de óleo recomendado (pág. 22).
- 7. Instale o medidor do nível de óleo.
- 8. Dê partida no motor e deixe-o funcionar em marcha lenta por 2 a 3 minutos
- Desligue o motor e verifique se o nível de óleo atinge a marca superior do medidor, com a motocicleta em posição vertical. Se isto não ocorrer, complete o nível do óleo. Observe se não há vazamentos de óleo.

NOTA

Desfaça do óleo usado de modo que seja compatível com a preservação do meio ambiente. Nós sugerimos que o óleo usado seja colocado em um recipiente selado e levado para o posto de reciclagem. Não jogue o óleo usado em ralo de esgoto ou na terra.

▲ CUIDADO


O óleo usado do motor pode causar câncer na pele se deixar em contato com a pele por períodos prolongados. Embora esse perigo só exista quando você manusear óleo usado diariamente. Mesmo assim, ainda é aconselhável que você lave suas mãos completamente com sabão e água o mais rápido possível após manusear óleo usado.

Vela de Ignição

Vela de ignição recomendada: DP8EA-9 (NGK)

- 1. Desconecte o supressor de ruídos da vela.
- Limpe a área em volta da base da vela de ignição.

Remova a vela de ignição usando a chave de vela fornecida no jogo de ferramentas.



- (1) Folga dos eletrodos
- (2) Eletrodo lateral

- Inspecione os eletrodos e a porcelana central se não há depósitos, erosão ou carbonização. Troque as velas se a erosão ou depósitos forem excessivos. Para limpar a vela carbonizada utilize uma escova de aço ou mesmo um arame.
- Verifique a folga dos eletrodos (1) usando um cálibre de lâminas. Se necessário, ajuste a folga dobrando o eletrodo lateral (2) com cuidado.

Folga correta: 0,8-0,9 mm

- 5. Certifique-se que a arruela de vedação está em bom estado. Instale a vela manualmente até que a arruela de vedação encoste no cilindro. Dê o aperto final (1/2 volta para vela nova e 1/8 - 1/4 de volta para vela usada) utilizando a chave de vela. Não aperte a vela excessivamente.
- 6. Reinstale o supressor de ruídos na vela.

ATENÇÃO

- * A vela de ignição deve ser apertada corretamente. Uma vela folgada pode provocar superaquecimento do motor, danificando-o.
- * Nunca use vela de grau térmico diferente da especificada. Isto pode resultar em graves danos ao motor.

Acelerador

Inspeção dos cabos

Verifique se a manopla do acelerador funciona suavemente da posição totalmente aberta até a totalmente fechada em todas as posições do guidão. Inspecione as condições dos cabos do acelerador, desde a manopla até o carburador. Se os cabos estiverem partidos, torcidos ou colocados de forma incorreta, deverão ser substiuídos ou colocados na posição correta. Verifique a tensão dos cabos com o guidão totalmente virado para esquerda e para direita. Lubrifique os cabos do acelerador com óleo de boa qualidade para impedir um desgaste prematuro e corrosão.

⚠ CUIDADO


Para uma pilotagem segura e respostas rápidas do motor, os cabos do acelerador devem ser lubrificados, ajustados e dispostos corretamente. Para sua segurança recomendamos que estes serviços sejam executados em uma concessionária HONDA.

Regulagem do Farol

O farol é de grande importância para sua segurança. Mal regulado, reduz a visibilidade e ofusca os veículos que trafegam em sentido contrário.

Com uma inclinação acentuada, para baixo, o farol apesar de iluminar intensamente, reduz o campo de visibilidade e o traz para muito perto da moto, deixando às escuras o que está mais à frente. Com uma inclinação nula, totalmente reto, o farol iluminará fracamente, apenas a partir de uma grande distância da moto, deixando às escuras o espaço próximo da moto.


Sempre que necessário ao pilotar à noite, você logo perceberá quando é preciso regular o farol. Mas não deixe de testar sua regulagem antes de enfrentar a noite.




Procedimentos para a regulagem do farol

- Coloque a motocicleta na posição vertical (sem cavalete) distante de 10 m a partir do centro da roda dianteira e perpendicular a uma parede plana e de preferência não refletiva.
- 2. Calibre os pneus conforme as especificações.
- Solte os fixadores do farol e incline o farol para cima ou para baixo até a projeção do farol ficar dentro das especificações.
- 4. Reaperte os fixadores do farol.

Obs.: O peso do passageiro mais carga pode afetar consideravelmente a regulagem do farol. Varie a regulagem considerando o peso do passageiro mais carga.



Obs.: O facho do farol deve alcançar 100 m no máximo.



Folga da manopla do acelerador

Meça a folga da manopla do acelerador no flange da manopla.

Folga correta: 2 – 6 mm de rotação da manopla.

Os ajustes maiores são obtidos através do ajustador inferior (2), posicionado junto ao carburador, e são necessários em caso de troca dos cabos do acelerador ou remoção do carburador.



(1) Contraporca

(2) Ajustador inferior

Os ajustes menores são obtidos através do ajustador superior (4) localizado próximo à manopla do acelerador.

Para ajustar a folga da manopla do acelerador, solte as contraporcas (1) ou (3) e gire os ajustadores (2) ou (4) no sentido desejado a fim de aumentar ou diminuir a folga.

Reaperte as contraporcas (1) ou (3) e verifique a folga da manopla novamente.



(3) Contraporca

(4) Ajustador superior

Carburador

Regulagem da marcha lenta.

NOTA

Para uma regulagem precisa da rotação de marcha lenta é necessário aquecer o motor. Alguns minutos de funcionamento são suficientes para aquecê-lo.

 Ligue e aqueça o motor até obter a temperatura normal de funcionamento. Coloque a transmissão em ponto morto e apoie a motocicleta no cavalete lateral.



 Gire o parafuso de aceleração (1) no sentido desejado para obter a rotação de marcha lenta especificada. Rotação da marcha lenta: 1.400 ± 100 rpm.

Ajuste da mistura da marcha lenta.

- Gire o parafuso de mistura nos sentidos horário e anti-horário até encontrar o ponto em que a rotação é mais alta possível. Normalmente o ajuste correto é obtido girando parafuso da mistura no sentido antihorário 1 - 3/4 voltas a partir da posição totalmente fechada.
- Ajuste a rotação da marcha lenta na rotação especificada através do parafuso de aceleração (1).

- (1) Parafuso de Aceleração
- (A) Aumenta a rotação
- (B) Diminui a rotação


Corrente de Transmissão

A durabilidade da corrente de transmissão depende da lubrificação e ajustes corretos. Um serviço inadequado de manutenção pode provocar desgastes prematuros ou danos na corrente de transmissão, coroa e pinhão. A corrente de transmissão deve ser verificada diariamente (pág. 32) e a manutenção efetuada de acordo com as recomendações da tabela de manutenção (pág 42). Em condições severas de uso, ou quando a motocicleta é usada em regiões com muita poeira, será necessário efetuar os serviços de manutenção e ajustes com maior freqüência.

Inspeção

- Levante a roda traseira do solo colocando um suporte sob o motor.
- Verifique a folga da corrente (1) na parte central inferior, movendo-a com a mão. A corrente deve ter uma folga de aproximadamente 35 - 45 mm.


 Gire a roda traseira e verifique se a folga permanece constante em todos os pontos da corrente. Se a corrente estiver com folga em uma região e tensa em outra, alguns elos estão engripados ou presos. Normalmente a lubrificação elimina esse problema.



(1) Corrente de transmissão

 Verifique o desgaste da guia da corrente de transmissão (2). Se a profundidade do rebaixo da guia da corrente atingir o limite indicado, a guia deve ser substituída.

Profundidade máxima do rebaixo: 3 mm.



 Gire a roda traseira lentamente e inspecione se a corrente de transmissão, o pinhão e a coroa apresentam as seguintes condições:

CORRENTE DE TRANSMISSÃO:

- Roletes danificados
- Pinos soltos
- Elos sêcos ou oxidados

- Elos presos ou engripados
- Aiuste incorreto
- Retentores faltantes

COROA E PINHÃO


- Dentes excessivamente gastos
- Dentes danificados ou quebrados

A corrente de transmissão com roletes danificados, pinos soltos ou sem anéis de vedação deve ser substituída. A corrente que estiver seca ou apresentar sinais de ferrugem, necessita de lubrificação adicional. Os elos presos ou engripados devem ser lubrificados completamente e soltos. Se os elos continuarem presos, a corrente deve ser substituída.

SUBSTITUIR

Ajuste

A corrente de transmissão deve ser verificada e ajustada, se necessário, a cada 1.000 km. A corrente de transmissão exigirá ajustes mais freqüentes caso a motocicleta seja conduzida em alta velocidade por longos períodos de tempo, ou ainda, caso seja submetida freqüentemente à rápidas acelerações.



- (1) Porca do eixo traseiro
- (2) Contraporca
- (3) Porca de ajuste
- (4) Marcas de referência
- (5) Furo do braço oscilante

Para ajustar a folga da corrente de transmissão, proceda do seguinte modo:

- Levante a roda traseira do solo colocando um suporte sob o motor, com a transmissão em ponto morto e o motor desligado.
- 2. Solte a porca do eixo traseiro (1).
- Solte as duas contraporcas (2) das porcas de ajuste.
- 4. Gire as porcas de ajuste (3) direita e esquerda um número igual de voltas até obter a folga especificada na corrente de transmissão. Gire as porcas de ajuste no sentido horário para diminuir a folga e no sentido anti-horário para aumentar a folga. A corrente de transmissão deve apresentar uma folga de 35-45 mm na região central inferior entre o pinhão e coroa. Gire a roda traseira e verifique se a folga permanece constante em outros pontos da corrente.
- Verifique se o eixo traseiro está alinhado corretamente. As mesmas marcas de referência (4) dos ajustadores devem estar alinhadas com as extremidades traseiras dos furos (5) do braço oscilante.


- Se o eixo traseiro estiver desalinhado, gire as porcas de ajuste direita e esquerda até obter o alinhamento correto. Verifique novamente a folga da corrente.
- Aperte a porca do eixo traseiro. TORQUE: 90 N.m (9,0 kg.m)
- Aperte levemente as porcas de ajuste e, em seguida, aperte as contraporcas fixando as porcas de ajuste com uma chave de boca.
- Se alterar a posição da roda traseira para ajustar a folga da corrente, a folga do pedal do freio será afetada. Verifique a folga do pedal do freio traseiro e ajuste-a se necessário.

Verificação do desgaste da corrente.

Após ajustar a folga da corrente, verifique a etiqueta indicadora de desgaste colada na extremidade esquerda do braço oscilante. Se a faixa vermelha (6) da etiqueta estiver alinhada ou ultrapassar a seta (7) da placa do ajustador, isto indica que a corrente está excessivamente gasta, devendo ser substituída em conjunto com a coroa e pinhão.

ATENÇÃO

A folga excessiva da corrente de transmissão pode danificar a parte inferior do chassi.




- (6) Faixa vermelha
- (7) Seta

Limpeza e lubrificação da corrrente

A corrente de transmissão deve ser lubrificada a cada 1000 km, ou antes, caso esteja seca. Os retentores da corrente podem ser danificados caso sejam utilizados limpadores de vapor, lavadores com água quente sob alta pressão ou solventes muito fortes na limpeza da corrente. Limpe a corrente apenas com querosene. Enxugue completamente e lubrifique somente com óleo para transmissão S.A.E 90. Lubrificantes para corrente do tipo aerosol (spray) contêm solventes que podem danificar os retentores da corrente e portanto não devem ser usados.



A corrente de transmissão utilizada nesta motocicleta é equipada com retentores entre os roletes e as placas laterais. Esses retentores mantêm a graxa no interior da corrente, aumentando sua durabilidade. Entretanto, algumas precauções especiais devem ser adotadas para o ajuste, limpeza, lubrificação ou substituição da corrente.



Substituição da corrente

TIPO DE CORRENTE: DID 520VC5-108

Dirija-se a uma concessionária HONDA quando houver necessidade da troca da corrente, coroa e pinhão.

A etiqueta indicadora de desgaste deve ser substituída sempre que a corrente de transmissão for trocada. Após ajustar a folga da nova corrente (pág. 59), a etiqueta nova deve ser colocada de acordo com as direções fornecidas com a corrente de reposição.

NOTA

Como o comprimento da corrente apresenta uma pequena variação, a colocação da etiqueta na posição correta é essencial para obter-se uma indicação exata do desgaste e momento de troca da corrente.

Suspensão Dianteira

Verifique o funcionamento dos amortecedores dianteiros acionando o freio dianteiro e forçando a suspensão para cima e para baixo várias vezes.

A ação dos amortecedores deve ser progressiva e suave. Verifique se há vazamentos de óleo ou danos nos amortecedores.

Os amortecedores danificados ou com vazamentos de óleo devem ser reparados antes de utilizar a motocicleta. Observe se todos os pontos de fixação da suspensão dianteira e do guidão estão apertados corrretamente.

⚠ CUIDADO

A utilização da motocicleta com os componentes de direção e suspensão dianteira com folga, gastos ou danificados podem afetar seriamente a dirigibilidade e a estabilidade do veículo.

⚠ CUIDADO

Os componentes da suspensão estão diretamente ligados à segurança da motocicleta. Se algum componente da suspensão dianteira ou traseira apresentar desgaste, folga excessiva ou estiver danificado, dirija-se a uma concessionária HONDA.

Suspensão Traseira

Verifique a suspensão traseira periodicamente, observando os seguintes itens:

- Embuchamento do garfo traseiro: com a motocicleta apoiada no cavalete lateral, force a roda lateralmente para verificar se existem folgas nos rolamentos e buchas do garfo traseiro ou se o eixo de articulação está solto.
- Verifique se o amortecedor traseiro apresenta vazamentos de óleo. Pressione a suspensão traseira para baixo e verifique se as articulações do sistema PRO-LINK estão com folga excessiva ou desgaste.
- Verifique todos os pontos de fixação dos componentes da suspensão. Certifique-se de que estejam em perfeito estado e apertados corretamente.

NOTA


Se algum componente da suspensão estiver danificado ou gasto, procure seu concessionário Honda para fazer uma inspeção mais detalhada.

▲ CUIDADO

- * O conjunto do amortecedor traseiro contém nitrogênio sob pressão em seu interior. Não desmonte, desconecte ou repare o amortecedor; uma explosão causando sérios acidentes pode ocorrer.
- A perfuração ou exposição do amortecedor às chamas pode resultar em explosão com graves consequências.
- * Os serviços de reparo e substituição do amortecedor devem ser executados somente nas concessionárias HONDA,com ferramentas especiais e equipamentos de segurança.
- * Os componentes da suspensão traseira estão diretamente relacionados com a segurança e sua concessionária Honda está qualificada para determinar se há necessidade ou não de substituir ou reparar as peças.

Cavalete Lateral

Verifique se o apoio de borracha do cavalete lateral está deteriorado ou gasto. O apoio de borracha deverá ser trocado quando o desgaste atingir a linha de referência (1). Verifique também se o conjunto do cavalete lateral se move livremente. Certifique-se de que o cavalete lateral não está empenado.



(1) Linha de referência

Ajuste do espelho retrovisor


O espelho retrovisor permite o ajuste do ângulo de visão. Coloque a motocicleta em local plano e sente na motocicleta. Para ajustar o ângulo de visão, vire o espelho retrovisor até obter a melhor posição de visão de acordo com sua altura, peso e posição de pilotagem. Verifique mais detalhes na página 62 do Manual do Condutor/Pilotagem com Seguranca.



Nunca force o espelho retrovisor de encontro à haste suporte durante a regulagem. Se houver necessidade, solte a porca de fixação e movimente a haste suporte para o lado oposto para possibilitar a regulagem do espelho retrovisor.

REMOÇÃO DAS RODAS

Remoção da Roda Dianteira



- (1) Cabo do velocímetro
- (2) Parafuso de fixação
- (3) Porcas do suporte do eixo
- (4) Suporte do eixo
- (5) Eixo

NOTA

Esta motocicleta está equipada somente com o cavalete lateral. Portanto, se houver necessidade de remover a roda dianteira ou traseira será necessário levantar o centro da motocicleta com um macaco ou outro suporte firme. Se não tiver nenhum deles à disposição, leve a motocicleta para uma concessionária Honda.

- Levante a roda dianteira do solo, colocando um suporte sob o motor.
- 2. Remova o parafuso de fixação (2) e desconecte o cabo do velocímetro (1).
- 3. Remova as porcas (3) e o suporte do eixo dianteiro (4).
- 4. Desrosqueie e retire o eixo dianteiro (5). Remova a roda.

ATENÇÃO

Não acione alavanca do freio dianteiro após a remoção da roda dianteira. O pistão do cáliper será forçado para fora do cilindro causando o fechamento das pastilhas do freio, o que dificultará a instalação da roda, além de provocar vazamentos do fluido de freio. Se isto ocorrer será necessário um serviço de manutenção no sistema de freio. Consulte uma concessionária HONDA.

Instalação da Roda Dianteira


- Posicione a roda dianteira entre os amortecedores, encaixando cuidadosamente o disco do freio entre as pastilhas do cáliper.
- Introduza o eixo pelo amortecedor direito através do cubo da roda e rosqueie-o no amortecedor esquerdo. Enquanto estiver instalando o eixo, mantenha o guidão e a roda alinhados. Certifique-se que a saliência (6) da caixa de engrenagens do velocímetro está encostada na parte traseira do ressalto (7) do amortecedor direito.
- Instale o suporte do eixo com a marca "UP" (8) virada para cima. Não aperte as porcas de fixação.
- 4. Aperte o eixo da roda dianteira.

TORQUE: 65 N.m (6,5 kg.m)

 Aperte primeiro as porcas superiores do suporte do eixo e, em seguida, as porcas inferiores.

TORQUE: 12 N.m (1,2 kg.m)


- Conecte o cabo do velocímetro.
- Após a instalação da roda, acione o freio dianteiro várias vezes e certifique-se que a roda gira livremente ao soltar a alavanca.



- (6) Saliência
- (8) Marca "UP"
- (7) Ressalto


Remoção da Roda Traseira

- Levante a roda traseira do solo colocando um suporte sob o motor.
- Remova a porca de ajuste do freio traseiro (1). Desconecte a vareta do freio (2) do braço de acionamento (3).
- Solte as contraporcas (4) e as porcas de ajuste da corrente de transmissão (5).



- (1) Porca de ajuste
- (2) Vareta do freio
- (3) Braço de acionamento

- 4. Remova a porca do eixo traseiro (6).
- 5. Remova a corrente de transmissão (7) da coroa empurrando a roda para frente.
- 6. Remova o eixo traseiro (8) e a roda traseira.



- (4) Contraporcas
- (5) Porcas de ajuste
- (6) Porca do eixo
- (7) Corrente de transmissão
- (8) Eixo

Instalação da Roda Traseira


- Para instalar a roda traseira, siga o procedimento inverso da remoção.
- Certifique-se que o guia do braço oscilante (9) está posicionado na ranhura (10) do flange do freio (11).
- Aperte a porca do eixo de acordo com o torque especificado.

TORQUE: 90 N.m (9,0 kg.m)

- Ajuste o freio traseiro e a corrente de transmissão.
- Acione o freio traseiro várias vezes e certifique-se que a roda gira livremente ao soltar o pedal do freio.

⚠ CUIDADO

Caso não for utilizado um torquímetro na instalação das rodas dianteira e traseira, dirijase a uma concessionária HONDA assim que possível para verificar a montagem da roda. A montagem incorreta da roda pode reduzir a eficiência do freio.



(9) Guia (10) Ranhura

(11) Flange do freio

Pastilhas do Freio Dianteiro

O desgaste das pastilhas do freio dependerá da severidade de uso, modo de pilotagem e das condições da pista. As pastilhas sofrerão um desgaste mais rápido em pistas de terra, com muita poeira ou pistas molhadas. Verifique o desgaste das pastilhas do freio visualmente pelo lado inferior do cáliper. Troque as duas pastilhas do freio se as ranhuras indicadoras de desgaste (1) atinqirem, as faces do disco do freio.


Observe se a mangueira e conexões do freio estão deterioradas, com rachaduras ou sinais de vazamento. Verifique também os apertos dos parafusos de conexão das mangueiras de freio.

NOTA

Caso houver necessidade de aperto nos parafusos das conexões das mangueiras dos freios dirija-se a uma concessionária autorizada Honda.

ATENÇÃO


Use somente pastilhas de reposição originais HONDA. No caso de necessidade de manutenção, dirija-se a uma concessionária HONDA.



(1) Ranhura

Indicador de Desgaste do Freio Traseiro

O freio traseiro desta motocicleta está equipado com um indicador de desgaste. Quando o freio é acionado, a seta (1) estampada no indicador de desgaste colocado junto ao braço do freio (2) move-se em direção à marca de referência (3) do flange do freio (4). Se a seta alinhar com a marca de referência quando o freio estiver totalmente acionado, as sapatas do freio deverão ser substituídas.



Limpeza de Lonas e Tambor do Freio

As lonas e o tambor do freio traseiro devem ser limpos a cada 3.000 km de uso. Por questão de segurança, esse serviço deve ser executado por uma concessionária Honda.

⚠ CUIDADO

- Se não efetuar a limpeza de lonas e do tambor no período correto, o freio traseiro pode perder sua eficiência.
- * Sempre que houver necessidade de efetuar ajustes ou reparos no sistema de freios, procure sua concessionária HONDA, que dispõe de peças originais, fundamentais para a segurança da motocicleta.

(1) Seta

- (3) Marca de referência
- (2) Braço do freio
- (4) Flange do freio

Bateria

Se a bateria for utilizada com eletrólito insuficiente, ocorrerá sulfatação e danos nas placas internas da bateria.

Caso se verifique uma queda rápida no nível do eletrólito ou a bateria estiver com pouca carga, dificultando a partida ou causando problemas no sistema elétrico de sua motocicleta, consulte uma concessionária HONDA.


Eletrólito da bateria

A bateria está localizada atrás da tampa lateral direita.

Remova a tampa lateral direita para verificar o nível do eletrólito da bateria. O nível do eletrólito deve ser mantido entre as marcas superior (1) e inferior (2) gravadas na carcaça da bateria.

Se o nível do eletrólito estiver próximo ou abaixo da marca inferior, retire o parafuso (4) e abra a alça de fixação da bateria (5). Desconecte o tubo de respiro da bateria. Desconecte primeiro o terminal negativo (–) e em seguida o terminal positivo (+) e remova a bateria da motocicleta.

Remova as tampas de reabastecimento (3) e adicione água destilada até atingir a marca de nível superior, utilizando um funil de plástico ou uma pequena seringa.



- (1) Marca superior
- (2) Marca inferior
- (3) Tampas
- (4) Parafuso
- (5) Alça de fixação

ATENÇÃO

- * Use somente água destilada para completar o nível do eletrólito da bateria. O uso de água corrente irá danificar a bateria.
- * Mantenha o interruptor de ignição desligado (posição OFF) quando remover a bateria a fim de evitar curto-circuitos acidentais.
- * Quando completar o nível do eletrólito da bateria, não ultrapasse a marca de nível superior, pois o eletrólito pode vazar resultando em corrosão do motor e peças do chassi. Remova imediatamente o eletrólito em caso de vazamento,lavando a região atingida com água.
- * O tubo de respiro da bateria deve ser colocado como indica a etiqueta de precaução. O tubo não deve ser dobrado ou torcido, pois a pressão interna criada na bateria pode danificar a carcaça.

▲ CUIDADO

- A bateria contém ácido sulfúrico. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas. Antídoto:
 - Contato externo lave a região atingida com bastante água.
- Contato interno tome grande quantidade de água ou leite. Em seguida deve-se ingerir leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Procure assistência médica imediatamente.
- Olhos lavar com bastante água e procurar assistência médica.
- * As baterias produzem gases explosivos. Mantenha-as distantes de faíscas, chamas e cigarros acesos. Mantenha ventilado o local onde a bateria estiver recebendo carga. Proteja os olhos sempre que manusear baterias.
- * MANTENHA A BATERIA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.

Troca de Fusíveis

A queima freqüente dos fusíveis normalmente indica curto-circuito ou sobrecarga no sistema elétrico. Dirija-se a uma concessionária HONDA para executar os reparos necessários.

ATENÇÃO

Desligue o interruptor de ignição (posição OFF) antes de verificar ou trocar os fusíveis, para evitar curto-circuitos acidentais.



- (1) Fusível
- (2) Conector
- (3) Fusível reserva

O fusível (1) com capacidade 15 A, está instalado sobre o interruptor magnético de partida, atrás da tampa lateral direita. O fusível de reserva (3) está colocado no coxim do interruptor.

NOTA

Mantenha sempre fusíveis de reserva na motocicleta, que serão úteis caso ocorra algum problema no sistema elétrico.

Para trocar o fusível (1), remova a tampa lateral direita retirando o parafuso. Desacople o conector da fiação (2) do suporte do fusível e retire o fusível.

Se o filamento interno do fusível estiver partido, isso indica que ele está queimado. Instale o fusível novo, encaixando-o no suporte. Acople o conector em seguida. Reinstale a tampa lateral direita.

Nunca utilize um fusível com amperagem diferente da especificada ou substitua-o por outros materiais condutores. Sérios danos podem causar ao sistema elétrico, provocando falta de luz, perda de potência do motor e inclusive incêndios.

Regulagem do Interruptor da Luz do Freio

Verifique periodicamente o funcionamento do interruptor da luz do freio (1). O interruptor está localizado no lado direito da motocicleta, atrás do motor.

NOTA

A folga do freio traseiro (pág. 14) deve ser ajustada antes da regulagem do interruptor.


O interruptor deve ser ajustado de modo que ao acionar o pedal do freio, a luz do freio seja acesa.

O procedimento para ajustar o interruptor da luz de freio é o seguinte:

- 1. Ligue o interruptor de ignição (posição ON).
- 2 Gire a porca de ajuste (2) na direção (A) para adiantar o ponto em que a luz do freio acende, e na direção (B) para retardar.

ATENÇÃO

Para ajustar o interruptor da luz do freio gire apenas a porca de ajuste e não o corpo do interruptor.



- (1) Interruptor da Luz do Freio
- (2) Porca de Ajuste

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpe a motocicleta regularmente para mantê-la com boa aparência e proteger a pintura, componentes plásticos, borrachas e cromados, além de aumentar a durabilidade.

Quando utilizada em regiões litorâneas, dedique cuidados adicionais em relação à conservação habitual, ao contato intensivo com a maresia, à permanência ou estacionamento prolongado em ambientes de alto teor de umidade e salinidade e à falta de manutenção. Procedimentos inadequados para imediata remoção pós uso dos elementos agressivos do meio ambiente contribuem para o surgimento do processo de oxidação e sulfatação.

- Em caso de chuva ou contato com água pluvial das vias de cidades ou localidades litorâneas, travessia de riachos, alagadiços e enchentes, ou em caso de utilização da motocicleta em "OFF-ROAD", habitue-se a lavar a motocicleta e secá-la e aplicar imediatamente produtos de boa qualidade que ofereçam proteção.
- Elimine o acúmulo de poeira, terra, barro, areia e pedriscos, a incrustação em componentes de atrito como pastilhas de freio e disco, que prejudicam a durabilidade e a eficiência.
- O atrito de pedriscos e a areia da pista podem afetar a pintura das peças pintadas.
- Para a imobilização prolongada da motocicleta, sugerimos verificar as instruções da página 78 deste manual do proprietário – CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS INATIVAS.

Como lavar sua motocicleta

ATENCÃO

Nunca lave sua motocicleta exposta ao sol e com o motor quente

- Pulverize guerosene ao motor, carburador. escapamento, rodas e cavalete lateral para remover resíduos de óleo e graxa. Incrustações de piche são removidas com querosene puro.
- Enxágüe em seguida com bastante água.
- 3. Lave o tanque, assento, tampas laterais e páralamas com água e sabão de coco. Use um pano ou esponja macia. Enxágue e enxugue a motocicleta completamente com um pano limpo e macio.

ATENCÃO

- Evite pulverizar água sob alta pressão nos seguintes componentes ou locais:
 - Cubos das rodas
 - Saída do escapamento
 - Sob o assento
 - Interruptor de ignicão
- Interruptores do guidão
- Corrente de transmissão
- Sob o tanque de combustível
- Painel de instrumentos
- Carburador
- Reservatório do fluido de freio.
- Compartimento de documentos

NOTA

- * Não remova a poeira com um pano seco pois a pintura será riscada.
- * Não use detergentes que podem danificar a pintura por serem corrosivos.
- Se necessário, aplique cera protetora nas superfícies pintadas ou cromadas. A cera protetora deve ser aplicada com um algodão especial ou flanela, em movimentos circulares e uniformes.

ATENÇÃO

- * A aplicação de massas ou outros produtos para polimento danifica a pintura.
- Imediatamente após a lavagem, lubrifique a corrente de transmissão e os cabos do acelerador, do afogador e da embreagem.
- Ligue o motor e deixe-o funcionando por alguns minutos.

⚠ CUIDADO

A eficiência dos freios pode ser afetada após lavagem da motocicleta. Tenha cuidado nas primeiras frenagens.

EQUIPAMENTOS PARA LAVAGEM

Ao utilizar equipamento de alta pressão de água para lavar a motocicleta, observamos cuidados para a correta aplicação do equipamento. O jato direto e a alta temperatura podem danificar componentes da motocicleta. A alta pressão provoca o desprendimento de faixas e adesivos, graxa dos rolamentos da coluna de direção e da articulação da suspensão traseira e também a pintura. Evite aplicar detergentes alcalino/ácidos, os quais são altamente prejudiciais às peças zincadas e de alumínio.

Não aplique o jato de água diretamente na colmeia do radiador (quando equipada). Constituídos de lâminas e tubos de alumínio são suscetíveis a avarias mecânicas quando submetidos a fortes jatos de água, e principalmente como a água é associada a detergentes de alto teor alcalino/ácido provocam a sulfatação do alumínio.

CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS INATIVAS

Caso seja necessário manter sua motocicleta em inatividade por um longo período, recomendamos que sejam observados os seguintes cuidados:

- 1. Troque o óleo do motor e o filtro de óleo (pág. 50).
- 2. Lubrifique a corrente de transmissão (pág. 61).
- Drene o tanque de combustível e o carburador. Pulverize o interior do tanque com um produto anti-corrosivo. Feche a tampa em seguida.

NOTA

Se a motocicleta será mantida inativa mais de um mês a drenagem do carburador é importante para garantir o funcionamento perfeito do motor quando a motocicleta voltar a ser utilizada.

▲ CUIDADO

A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Não acenda cigarros e não admita presença de chamas ou faíscas, próximo à motocicleta durante a drenagem do tanque e do carburador.

4. Remova a vela de ignição e coloque uma pequena quantidade (15 a 20 cm³) de óleo de motor limpo no interior do cilindro. Acione o motor de partida durante alguns segundos para distribuir o óleo e reinstale a vela de ignição.

ATENÇÃO

Quando acionar o motor de partida, o interruptor de emergência deve ser colocado na posição OFF e a vela de ignição colocada em seu supressor e aterrada (encostada no cilindro) para prevenir danos no sistema de ignição.

- Remova a bateria, guarde-a em um local que não esteja exposto a temperaturas muito baixas ou a raios diretos do sol. Verifique o nível do eletrólito e carregue a bateria uma vez por mês (carga lenta).
- Lave e seque a motocicleta. Áplique uma camada de cera à base de silicone em todas as superfícies pintadas. Proteja as peças cromadas com óleo.
- 7. Lubrifique os cabos de controle.
- Calibre os pneus com as pressões recomendadas. Apóie a motocicleta sobre cavaletes, de modo que os pneus não toquem o solo.
- Cubra a motocicleta com uma capa apropriada (não utilize plásticos) e guarde-a em local sêco e que tenha alterações mínimas de temperatura. Não guarde a motocicleta exposta ao sol.

Quando a motocicleta voltar a ser utilizada, os seguintes cuidados deverão ser verificados:

- Lave completamente a motocicleta. Troque o óleo do motor caso a motocicleta tenha ficado imobilizada por mais de quatro meses.
- Verifique o nível do eletrólito da bateria. Se necessário, recarregue a bateria usando somente carga lenta.
- 3. Limpe o interior do tanque de combustível e abasteça-o com gasolina nova.
- Efetue todas as inspeções descritas na pág. 32 (INSPEÇÃO ANTES DO USO).
 Faça um teste, conduzindo a motocicleta em baixa velocidade em local seguro e afastado do tráfego.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

Comprimento total 2.110 mm Largura total 830 mm Altura total 1.165 mm Distância entre eixos 1.390 mm

PESO

122,4 kg Peso seco

CAPACIDADES

Óleo do motor 1,1 litro (para troca) 1,4 (após desmontagem)

Tanque de combustível 8.5 litros Reserva do tanque de combustível 1,8 litros (valor de referência)

Capacidade de passageiro Piloto e um passageiro

Carga máxima 150 kg (incluindo piloto, passageiro e carga)

MOTOR

Tipo 4 tempos, arrefecido a ar, comando de válvulas no cabecote (OHC), a gasolina Número e disposição do cilindro Monocilíndrico, inclinado 15° em relação à vertical Diâmetro x curso 63.5 x 62,2 mm Cilindrada 196.9 cm³ Taxa de compressão 9.0:1Potência máxima 17,2 c.v. a 8.000 rpm (no eixo de manivelas) Torque máximo 1,72 kgf. m a 6.500 rpm (no eixo de manivelas) Vela de ignição **DP8EA - 9** Abertura de eletrodos da vela 0.8 - 0.9 mmAdm/esc Folga das válvulas 0.10 mm Rotação da marcha lenta $1.400 \pm 100 \text{ rpm}$ TRANSMISSÃO Tipo 5 velocidades constantemente engrenadas. Embreagem Multidisco em banho de óleo Sistema de mudança de marchas Pedal operado pelo pé esquerdo. Redução primária 3.090 (68/22) Relação de transmissão 1a 2.769 (36/13) 2a 1.722 (31/18) 3a 1.263 (24/19) 1,000 (22/22) ⊿a 5a 0.812 (26/32) Redução final 3.307 (43/13)

CHASSI E SUSPENSÃO

Caster 26° 23' Trail 137 mm Pneu dianteiro – Medida/Marca/Modelo 2.75 - 21 45 R/PIRELLI/MT 70 Pneu traseiro – Medida/Marca/Modelo 4.10 - 18 60 R/PIRELLI/MT 70 Suspensão dianteira Garfo telescópico hidráulico Suspensão traseira PRO-I INK Freio dianteiro a disco de acionamento hidráulico Freio traseiro a tambor (sapatas de expansão interna)

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria 12 V - 7 Ah
Sistema de partida Partida elétrica
Sistema de ignição C.D.I
Alternador 0,125 kW/5.000 rpm
Fusível 15 A

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

XR200R

Este veículo está em conformidade com a legislação vigente de controle da poluição sonora para veículos automotores (Resolução Nº 2 de 11/02/93 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA);

O limite máximo de ruído para fiscalização de veículo em circulação:

82 dB (A) a 4.000 rpm medido a 0,5 m de distância do escapamento, conforme NBR-9714.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A Moto Honda da Amazônia Ltda, sempre empenhada em melhorar o futuro de nosso planeta, gostaria de estender esta preocupação aos seus clientes.

Visando a um melhor relacionamento de sua motocicleta com o meio ambiente pedimos que observe os seguintes pontos:

A manutenção preventiva, além de preservar e valorizar seu produto, traz grandes benefícios ao meio ambiente.

O óleo do motor deve ser trocado nos intervalos determinados neste manual. O óleo usado deve ser encaminhado para os postos de troca ou para a concessionária Honda mais próxima.

Produtos perigosos não devem ser jogados em esgoto comum.

Pneus usados, quando substituídos por novos, devem ser reciclados. Nunca devem ser queimados, guardados em áreas descobertas ou enterrados.

Fios, cabos elétricos e cabos de aço usados, quando substituídos não devem ser reutilizados representando um perigo em potencial para o motociclista. Estes itens devem ser encaminhados para reciclagem nas concessionárias Honda.

Os fluidos de freio, de embreagem e a solução

de bateria devem ser manuseados com bastante cuidado. Apresentam características ácidas e podem danificar a pintura da motocicleta, além de representar sério risco de contaminação do solo e da água, quando derramados.

Na troca da bateria, além dos cuidados com a solução ácida que ela contém, deve-se encaminhar a peça substituída para reciclagem, pois a recuperação é impraticável e contamina o solo com o chumbo que contém. Peças plásticas e metálicas substituídas devem ser encaminhadas às concessionárias Honda para reciclagem, evitando o acúmulo de lixo nas grandes cidades.

Modificações como substituição de escapamento e regulagens de carburador diferentes da especificada para o modelo ou qualquer outra que vise alterar o desempenho do motor devem ser evitadas, além de serem infrações previstas no Novo Código Nacional de Trânsito, contribuem para o aumento de poluição do ar e sonora.

Esperamos que estes conselhos sejam úteis e possam ser utilizados em benefício de todos. Caso haja alguma dúvida quanto aos nossos produtos, atividades e serviços relacionados com o meio ambiente colocamos à disposição os telefones do Serviço de Atendimento ao Cliente: SAC: 0800-111117, 0800-552122 e 0800-552221

TELEFONES ÚTEIS

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

FÁBRICA

Rua Juruá, 160 - Distrito Industrial CEP 69075-120 Manaus - AM Tel.: (092) 616-5000 Fax: (092) 615-4050/4060

FILIAL IBIRAPUFRA

Escritório Administrativo – Diretoria – Vendas – Serviços D.S.I. (Informática) – GHB (Seguro) – Suprimentos Rua Sena Madureira, 1.500 – Vila Clementino

CEP 04021-001 – São Paulo – SP Tel.: (011) 576-5122 Fax: (011) 574-1299 – Vendas

FILIAL SUMARÉ

Escritório Administrativo Peças – Depósito/Logística

Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777 Nova Veneza - Sumaré

Tel.: (019) 864-5217

5218

5221 Fax: (019) 864-5207 CEP 13186-524

CENTRO EDUCACIONAL DE TRÂNSITO HONDA

Av. Comendador Santoro Mironi, 1.460 Distrito Industrial CEP 1330-000 – Indaiatuba – SP Tel.: (019) 834-1573 Fax: (019) 834-5437

CENTRO DE TREINAMENTO – DUAS RODAS

Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777 Nova Veneza CEP 13186-524 – Sumaré –SP Tel.: (019) 864-4472/4473

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

Fax: (019) 864-4461

Rua Dr. Augusto de Toledo, 495 Santa Paula CEP 0541-520 – São Caetano do Sul – SP Tel.: (011) 442-7007 Fax: (011) 4227-4494

ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Fortaleza

Rua José Lourenço, 870 – salas 206/207 CEP 60115-280 – Fortaleza – CE Tel.: (085)264-4233

Goiânia

Äv. Repúbllica do Libano QD E-3, Lote 31–E Setor Oeste – Sala 902/903 CEP 74115-030 – Golánia – GO Tel.: (062) 224-1220/1252/1259/1316 Fax: (062) 224-1303

ASSOHONDA

Associação Brasileira de Distribuidores Honda Al. dos Jurupis, 455 – 2º andar – cis, 23/27

Moema CEP 04088-001 – São Paulo – SP Telefax: (011) 539-7733 Ligação Gratuita: 0800-111625

ASSOPARTS

Assoparts S.C. Ltda.

Al. dos Jurupis, 455 – 1º andar – cj. 14 Moema Cep 04088-001 – São Paulo –SP Telefax: (011) 539-7733 Ligação Gratuita: 0800-111625

CONCESSIONÁRIAS



INTRODUÇÃO

Este catálogo é um quia prático de como localizar as concessionárias e centros de serviço HONDA em todo o território nacional Para obter o máximo de satisfação, desempenho e economia de sua motocicleta Honda. recomendamos que você confie a execução dos servicos em sua motocicleta somente às concessionárias e centros de servico HONDA relacionados neste catálogo, que estão preparados para oferecerlhe toda a assistência. técnica necessária, com uma equipe técnica treinada pela fábrica, peças e equipamentos originais.

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

SRS. PROPRIETÁRIOS

Com o intuito de facilitar sua consulta, as concessionárias e centros de serviço que prestam assistência técnica à motocicleta HONDA, estão relacionados em ordem alfabética por estado, cidade e razão social, sendo que os centros de serviço estão localizados em São Paulo – SP, e são identificados com um asterisco (*).

ÍNDICE

ACREALAGOAS	. 3
ALAGOAS	. 3
AMAPÁ	. 3
AMAZONAS	. 3
BAHIA	. 3
CFARÁ	3
DISTRITO FEDERAL	. 4
ESPÍRITO SANTO	. 4
GOIÁS	4
MARANHÃO	. 5
MATO GROSSO	. š
MATO GROSSO DO SUI	
MINAS GERAIS	
PARÁ	
PARAÍBA	7
PARANÁ	. 8
PERNAMBUCO	9
PIAUÍ	9
RIO DE JANEIRO	
RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO	
RIO GRANDE DO NORTE	
RONDÔNIA	
RORAIMA	
SANTA CATARINA	
SÃO PAULO	
SERGIPE	. 16
TOCANTINS	. 16



07.05.99

ACRE

CRUZEIRO DO SUL

Alto Juruá Comércio de Motocicletas Ltda. Travessa Luiz Mirin. 84-A

CEP 69980-000 - Fone: (068) 322-2321

RIO BRANCO

Star Motors Ltda.

Rodovia Ac-1 - km. "0" CEP 69901-180 - Fone: (068) 221-3080

ALAGOAS

ARAPIRACA

Dismoto – Distribuidora de Motocicleta I tda

Av. Governador Lamenha Filho, 484 CEP 57300-970 - Fone: (082) 522-3000

MACEIÓ

Conven Com. de Veics. e Motores Ltda.

CEP 57057-050 – Fones: (082) 338-3000

AMAPÁ

MACAPÁ

Automoto – Automóveis e Motos do Amapá Ltda.

Rua Cel. Leopoldo Machado, 1470 CEP 68906-430 – Fones: (096) 217-1010 1011

AMAZONAS

MANAUS

Manaus Moto Center Ltda.

Rua Leonardo Malcher, 1841 CEP 69010-170 – Fones: (092) 622-6622 6786

BAHIA

ALAGOINHAS

Lara Motocenter Ltda.

Av. Juracy Magalhães, 1340 CEP 48000-100 – Fone: (075) 422-5885

BARREIRAS

Codimo – Comercial Distribuidora de Motos Ltda.

Rua Rui Barbosa, 126/134 CEP 47800-000 – Fones: (073) 811-3066 3070

EUNÁPOLIS

Moto Scarton Ltda.

Av. Brilhante, 50 CEP 45825-000 - Fone: (073) 281-5655

FEIRA DE SANTANA

Motopel Motos e Peças Ltda.

Rua Presidente Dutra, 1361 CEP 44067-010 - Fone: (075) 623-2577

GUANAMBI

Guanambi Comercial de Motos Ltda.

Rua 1º de Maio, 321 CEP 46430-000 - Fone: (077) 451-1069

ITABUNA

Jupará Motos Peças e Acessórios Ltda.

Av. José Soares Pinheiro, 1433 CEP 45600-000 – Fone: (073) 613-0950

JEQUIÉ

Wan Motos Peças e Acessórios Ltda. Rua Arthur Alves Pereira, 170 CEP 45200-000 – Fone: (073) 525-9700

PAULO AFONSO

Oásis Veículos e Peças Ltda.

Av. Apolônio Sales, 1064 CEP 48600-000 – Fone: (075) 281-3331

RIBEIRA DO POMBAL

Motos Pombal Rua Evencia Brito, s/nº - Centro CEP 48400-000 – Fone: (075) 276-1572

SALVADOR

Atalaia Motos Ltda. Av. Vasco da Gama, 135.

AV. Vasco da Garria, 135 CEP 40100-180 – Fone: (071) 245-2766 Novotempo Moto e Náutica Ltda.

Av. Conselheiro Pedro Luiz, 329 CEP 40317-330 – Fone: (071) 247-9955

Motopema Motos e Peças Ltda. Av. Heitor Dias, 135 CEP 40317-330 – Fone: (071) 381-2120

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Moto Sol Motocicletas Ltda.

Praça Rio Branco, 61 CEP 44570-000 - Fone: (075) 731-5511

SENHOR DO BONFIM

Tropical Motos Ltda.

Praça Nova do Congresso, 408 CEP 48970-000 – Fones: (075) 841-3511 3512

SFRRINHA

Mototrail Comércio de Veículos Ltda.

Av. Mário Andreazza, 140 CEP 48700-000 – Fone: (075) 261-2860

TEIXEIRA DE FREITAS

Sul Bahia Motos Ltda. Av. Presidente Getúlio Vargas, 3520

CEP 45995-000 - Fone: (073) 291-5224

VITÓRIA DA CONQUISTA

Rodaleve Coml. de Motos Ltda. Av. Pres. Dutra, 2879 CEP 45000-000 – Fone: (073) 424-1746.

CEARÁ

CANINDÉ

Motocentro Ltda.

Rua Joaquim Custódio, 399 CEP 62700-000 - Fone: (085) 354-2021

CRATEUS

Poty Motos Ltda.

Rua Santos Dumont, 319 CEP 63700-000 - Fone: (088) 811-0172

FORTALEZA

Ceará Motos Ltda.

Av. Borges de Melo, 1620/1642 - Aeroporto CEP 60415-510 - Fone: (085) 272-1122

Comercial Unimag Ltda.

Av. Pontes de Vieira, 1010 CEP 60130-240 - Fone: (085) 257-1700 Auge Motos Ltda.

Av Rezerra de Menezes 1665 CEP 60325-000 - Fone: (085) 288-2500

IGUATU

Zildemar Alves e Cia Ltda.

Rua Prof. João Coelho. s/nº CEP 63500-000 - Fones: (085) 711-1583 1147

ITAPIPOCA

Itamotos Ltda.

Rua Anastácio Braga, 348 CEP 62500-000 - Fone: (088) 631-2000

JUAZFIRO DO NORTE

Araripe Veículos Ltda.

Av. Padre Cicero, Km 2, nº 3770 CEP 63041-140 - Fone: (085) 571-1370

OUIXADÁ

Motocedro - Coml. de Motos Ltda.

Av. Plácido Castelo. 1411 - Centro CFP 63900-000 - Fone: (088) 571-1370

RUSSAS

Vale do Jaquaribe Com, de Motos Ltda.

Rua Coronel Araújo Lima, 1061 CEP 62900-000 - Fone: (085) 411-0004

SORRAI

Motovel Motos e Veículos Ltda.

Av. Dr. Guarany, 100 CFP 62040-730 - Fone: (085) 611-4838

TAUÁ

Inhamuns Motos I tda

Av. Dr. José Waldemar Rêgo, 601 CEP 63660-000 - Fone: (088) 871-1880

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA

Asa Moto Sport Ltda.

SEPN - Quadra 514 - Bloco D - Asa Norte CFP 71600-000 - Fone: (061) 340-4225

Equilíbrio Com. de Veículos Ltda. SIA Sul - Od 3C Lote 03/04

CEP 71200-030 - Fone (061) 361-2510 Vmann Motos Ltda.

SHCGN 710/711 - Bloco C - Lj. 55 - Asa Norte CEP 70750-780 - Fone (061) 340-7006

ESPÍRITO SANTO

CACHOFIRO DE ITAPEMIRIM

Itacar - Itapemirim Motos Ltda.

Av. Fco. Lacerda de Aguiar, 46 CEP 29303-300 - Fone: (027) 200-5544

COLATINA

Moto Scarton Ltda.

Av. Āngelo Giuberti, 453 - Esplanada CEP 29702-060 - Fone: (027) 722-2133

GUARAPARI

Litoral Moto Center Ltda

Rod Jones dos Santos Neves 2750 CEP 29200-000 - Fone: (027)361-0111

LINHARES

Junal - Juparana Motos Ltda.

Av. Augusto Calmon, 1267 - Centro CEP 29900-060 - Fone: (027) 371-0922

SÃO MATEUS

Mol Comércio de Motos Ltda.

Rua 13 de Abril. 40 - Sernamby CFP 29930-000 - Fone: (027) 763-2122

VITÓRIA

Comercial Rizk Ltda.

Av. Marechal Campos, 586 CEP 29040-090 - Fone: (027) 200-2922 Vivel - Vitória Veículos Ltda.

Av. Leitão da Silva. 2280-B - Itararé CFP 29045-202 - Fone: (027) 235-1644

GOIÁS

ANÁPOLIS CCA Motos Ltda.

Rua 1º de Maio. 104 - C.P. 61 CEP 75020-050 - Fone: (062) 311-1400

APARECIDA DE GOIÂNIA

Moto Aires I tda

Av Rin Verde 230 CEP 74916-260 - Fone: (062) 241-5928

CATALÃO

Revendedora Sul Goiana Motos Ltda.

Rua Frederico Campos, 1050 CEP 75701-410 - Fone: (062) 441-2655

CALDAS NOVAS

Moto Caldas I tda

Rua Antônio Coelho de Godoy, 500 Ouadra 02 Lote 10/11 CFP 75690-000 - Fone: (062) 453-4006

CFRFS

Magril Mágs. Fer. São Patrício Ltda.

Av. Bernardo Savão, 502/526 CEP 76300-000 - Fone: (062) 713-2230

GOIÂNIA

Atlas Comércio de Motos e Pecas Ltda. Rua Senador Jaime, 540

CFP 74524-010 - Fone: (062) 233-7499

Cical Motonáutica Ltda. Av. Anhanguera, 3621

CEP 74610-010 - Fone: (062) 202-2002 Moto For Comércio e Distribuição de

Automotores Ltda.

Av. L. 20 - Setor Aeroporto. CEP 74075-030 - Fone: (062) 224-8833 NL Comercial Imp. e Exp. de Veics. Ltda.

(Motobraz) Av. Anhanguera, 8,175

CFP 74503-100 - Fones: (062) 233-7499

GOIATUBA

Motogol - Motos Goiatuba Ltda Av. Presidente Vargas, 861

CFP 75600-000 - Fone: (062) 425-2552

ITUMBIARA

Total Motos I tda

Rua Beniamin Constant, 143/145 CEP 75503-050 - Fone: (062) 431-8311

2933

JATAÍ

Menezes & Carvalho Ltda.

Av. Goiás, 2143 CEP 75800-000 - Fones: (062) 631-3326

LUZIÂNIA

Moto & Motores Luziânia Ltda.

Av. Dona Babita, 46 CEP 72800-000 – Fones: (061) 622-2688

RIO VERDE

Sudoeste Motos e Acessórios Ltda.

Av. Presidente Vargas, 205 CEP 75901-970 - Fone: (062) 622-0099

SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS

Motobel – Motos Belmonte Ltda. Av. Hermógenes Coelho, 1675 CEP 76100-000– Fone: (062) 671-1040

URUACU

Araguaia Comercial de Motos de Uruaçu

Av. Coronel Gaspar, 1111 CEP 76400-000 - Fone: (062) 751-3139

MARANHÃO

BACABAL

Noronha Motos Ltda.

BR 316 – Km 361 CEP 65700-000 – Fones: (098) 621-1175 1750

BALSAS

Grauna Motos e Motores I tda

Rodovia BR 230, Quadra 284, Lote 27 CFP 65800-000 – Fone: (098) 741-4618

CAXIAS

Ciro Nogueira Com. de Motocicletas Ltda.

Av. Nereu Bitencourt, 263 Centro CEP 65608-180 – Fone: (086) 982-9722

IMPFRATRI7

Motoca Motores Tocantins Ltda

Rod. BR 010 – Km 1350 CEP 65903-140 – Maranhão Novo Fone: (098) 723-3553

SANTA INÊS

Mamoré Motos Ltda.

Av. Castelo Branco, 2000 CEP 65300-000 – Fones: (098) 851-1455 1944

SÃO LUÍS

Imperial Motos Ltda.

Av. Jerônimo de Albuquerque, 90 CEP 65060-642 – Fone: (098) 246-0490 Ilha Motocenter I tda

Av. Senador Vitorino Freire, 1986 CEP 65026-300 – Fone: (098) 231-0450

MATO GROSSO

BARRA DO GARCA

LILA C.I. Imp. Exp. de Veícs. Ltda. Av. Rio das Garcas. 29

CEP 78600-000 - Fone: (065) 861-2115

CÁCFRES

Motos Mato Grosso I tda

Rua General Osório, 1150 CFP 78200-000 – Fone: (065) 223-2000

CUIABÁ

Mercantil Luna Ltda.

Rua Historiador Rubens de Mendonça, 1206 CEP 78050-190 – Fone: (065) 623-6000 Trescinco Distribuidora de Automóveis

Trescinco Distribuidora de Automove Ltda.

Av. Fernando Correa Costa, 1735 CEP 78065-000 – Fone: (065) 627-1135

RONDONÓPOLIS

Moto Campo Ltda.

Av. Presidente Médici, 4700 CEP 78705-000 - Fone: (065) 423-1188

SINOP

Moto Ideal Ltda.

Av. Governador Júlio Campos,945 CEP 78550-000 - Fone: (065) 531-2100

TANGARÁ DA SERRA

Leal Moto Center Ltda.

Av. Brasil, 1807-S - Centro CEP 78300-000 - Fones: (065) 726-6800

4365

VÁRZEA GRANDE

Moto Raça Ltda. Av. da Feb. 1657

CEP 78110-000 - Fones: (065) 685-4100

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

Caiobá Motocicletas e Peças Ltda. Av. Eduardo Elias Zahran, 600

CEP 79004-000 - Fone: (067) 742-4433 Covel - Comércio de Veículos e Motos Ltda.

Av. Mato Grosso, 2200 CEP 79020-201 – Fone: (067) 721-6446

Kimoto Ltda. Rua Ceará. 71 - Bairro Miguel Couto

CEP 79003-010 - Fone: (067) 741-9001

CORUMBÁ Cajobá Motoc, e Pecas Itda.

Caloba Motoc. e Peças Itda. Rua Dom Aquino Correa, 1560 CEP 79331-080 – Fone: (067) 231-3399

DOURADOS

Endo Moto Comércio de Veículos Ltda. Av. Marcelino Pires, 3385

CEP 79830-001 – Fone: (067) 422-4242

Nara Motos Comércio de Veículos Ltda.

Rua Antonio Emilio de Figueiredo, 2020 CEP 79802-021 – Fone: (067) 421-1103

NAVIRAI

Canaã Veículos Ltda.

Av. Amélia Fukuda, 374 – C.P. 5 CEP 79950-000 – Fone: (067) 461-1637

NOVA ANDRADINA

Endo Moto Comércio de Veículos Ltda. Av. Milton Modesto, 324

CEP 79750-000 – Fone: (067) 441-1755

PARANAÍBA

Montana Motos I tda

Rua Heliodoro Rodrigues, 10 CEP 79500-000 - Fones: (017) 668-3161 2018

PONTA PORÃ

Endo moto Comércio de Veículos I tda

Av. Brasil, 1999 CEP 79900-000 - Fone: (067) 431-4312

TRÊS LAGOAS

Comercial Mototrês Ltda.

Rua Antônio Trajano, 740 CEP 79601-002 - Fone: (067) 521-4642

MINAS GERAIS

ALFENAS

Alfenas Veículos Ltda.

Av. José Paulino da Costa, 689 CFP 37130-000 - Fones: (035) 292-5470 2030

ARAXÁ

Empreendimentos e Parts, Domingos Zema Ltda.

R. Amazonas, 1220 CEP 38180-000 - Fone: (034) 662-1722

BARBACENA

Silmo Comércio Veículos e Pecas Ltda.

Rua Dr. Francisco de Figueiredo Abranches, 44 CFP 36200-000 - Fone: (032) 331-7979

BFI O HORIZONTE

Autocar S/A. Veículos e Equipamentos

Av. do Contorno, 6500 CEP 30110-110 - Fone: (031) 223-1777

MCA Comércio de Motocicletas Pecas e Acessórios Ltda.

Rua Aquiles 15

CEP 30110-070 - Fone: (031) 275-3525 Otobai Veículos e Pecas Ltda.

Av. Dom Pedro II. 2323. Carlos Prades. CEP 30710-010 - Fone: (031) 412-2040

Minas Motos Ltda. Av. do Contorno, 3585

CFP 30110-090 - Fone: (031) 221-1833

RY Motos I tda Av. Amazonas, 3045

CEP 30410-000 - Fone: (031) 372-4400

BOA ESPERANCA

Cevel - Comércio Esperancense de Veículos Ltda.

Rua do Coqueiral, 500 CEP 37170-000 - Fone: (035) 851-1330

BOM DESPACHO

SIGAE Motors I tda

Rua do Rosário 1617 CEP 35600-000 - Fone: (037) 522-4020

CARATINGA

RAFA Moto Caratinga Ltda.

Av. Olegário Maciel, 435 CEP 35300-000 - Fone: (033) 321-1910

CATAGUASES

Motobella I tda

Rua Visconde do Rio Branco, 86 CEP 36770-000 - Fone: (032) 422-2896

CONSELHEIRO LAFAIETE

Easy Way Veículos Ltda. Rua Melo Viana, 311 - Centro

CEP 36400-000 - Fone: (031) 761-3581

DIVINÓPOLIS

Liderança Motos Ltda.

Rua Goiás 1358 CFP 35500-000 - Fones: (037) 214-2210

FORMIGA

Casa Cruzeiro Motos e Acessórios I tda

Av. Rio Branco, 533

CEP 35570-000 - Fone: (037) 322-1940 **GOVERNADOR VALADARES**

Motomol GV Ltda.

Av Marechal Floriano 1199 CEP 35010-141- Fone: (033) 271-8873

GUAXUPÉ Guavema Comercial I tda

Rua dos Inconfidentes, 100 - Centro CEP 37800-000 - Fone: (035) 551-7000

IPATINGA

Mavimoto Ltda.

Rua Guaicurus 55 CEP 35162-066 - Fone: (031) 822-5349

ITA JUBÁ

Motogeral Comércio de Motos e Acessórios Ltda.

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 800. CFP 37500-000 - Fone: (035) 623-1313

ITAÚNA

Elnan Comércio Importação Veículos Ltda.

Rua Amadeu Vieira Porto, 274 CEP 35681-219 - Fone: (037) 243-4890 4250

ITUIUTABA

Comercial de Veículos 7um I tda

Rua 36, 1161

CEP 38300-000 - Fone: (034) 268-1655

JANAÚBA James Moto Shop, Ltda.

Av. Marechal Deodoro. 244 CEP 39440-000 - Fone: (038) 2821-2212

JUIZ DE FORA

Hoie Comércio de Veículos Ltda.

R. Barão do Rio Branco, 776 CEP 36035-000 - Fone: (032) 215-5011

LAVRAS

Motolayras Ltda.

Av. Comandante Soares, Junior, 587 CEP 37200-000 - Fone: (035) 821-6433

MANHUACU

Werner Motos I tda

Rua Prof. Juventino Nunes, 108 CEP 36900-000 - Fone: (033) 331-2882

MONTES CLAROS

Motosmar Ltda.

Av. Dulce Sarmento, 300 CEP 39400-318 - Fone: (038) 221-4550

MURIAÉ

Motolíder Com. e Representações Ltda. Av. Dr. Passos, 187

CEP 36880-000 - Fone: (032) 721-2069

NANUQUE

Moto Nanuque Ltda.

Av. Mucuri, 1587 CEP 39860-000 - Fones: (033) 621-4321

PARÁ DE MINAS

Moto Star Ltda.

Av. Presidente Getúlio Vargas, 510 CEP 35661-000 - Fone: (037) 231-1805

PASSOS

Oliveira Representações e Comércio de Automóveis Ltda.

Rua Dr. Carvalho, 811 CEP 37900-000 - Fone: (035) 521-9222

PATOS DE MINAS

Motocar I tda

Rua Major Gote, 2063 CEP 38700-000 – Fone: (034) 821-6266

POCOS DE CALDAS

Daytona Comércio e Representações Ltda.

Av. João Pinheiro, 1000 CEP 37701-386 - Fone: (035) 722-1723

PONTE NOVA

Maxmoto I tda

Rua Custódio Silva, 1465 CEP 35430-026 – Fone: (031) 817-2399

POUSO ALEGRE

Pousonda Motos Ltda.

Rua Comendador José Garcia, 1019 CEP 37550-000 – Fone: (035) 423-8696

SÃO JOÃO DEL REY

Empresa Francisco Eugênio de Almeida e Cia I tda

Av. Dr. Josué de Queiroz, 510 CEP 36300-000 – Fone: (032) 371-5049

SÃO LOURENCO

Guiomoto Ltda.

Av. Antonio Junqueira de Souza, 321 CEP 37470-000 – Fone: (035) 332-3200

SETE LAGOAS

Recapagem Bandeirantes Ltda.

Av. Raquel Teixeira Viana, 1011 CEP 35700-293 – Fone: (031) 773-6988

TEÓFILO OTONI

Moto Cidade Ltda

Av. Alberto Laender, 345/E CEP 39800-000 – Fone: (033) 522-4455

TRÊS CORAÇÕES

Moto Star Três Corações Ltda.

Av. Deputado Renato Azeredo, 330 CEP 37410-000 – Fone: (035) 231-3000

UNAI

Motocity Veículos e Equipamentos Ltda.

Rua Prefeito João Costa, 371 CEP 38610-000 - Fone: (061) 676-7711

URÁ

Tãozinho Motos I tda

Av. Cristiano Roças, 181 CEP 36500-000 - Fone: (032) 532-3046

UBERABA

Moto Zema Ltda.

Rua Vigário Silva, 55 – Centro CFP 38010-130 – Fone: (034) 333-3600

UBFRI ÂNDIA

Cardoso Moto Ltda.

Av. João Pessoa, 321 CEP 38400-338 – Fones: (034) 235-4400 236-9566

Lucasa Comércio e Representações Ltda. Av. Floriano Peixoto, 3399

CEP 38406-052 - Fone: (034) 212-5151

VARGINHA

Capi – Comercial de Automóveis Pimenta Ltda.

Praça Getúlio Vargas, 215 CEP 37002-150 – Fones: (035) 221-6276 221-3532

PARÁ

ALTAMIRA

Xingu Motos Ltda.

Av. Alacid Nunes, s/nº CEP 68373-500 – Fone: (091) 515-1100

BELÉM

Monaco Motocenter Comercial Ltda.

Av. Governador José Malcher, 1693 CEP 66060-230 – Fone: (091) 246-6688

Salomão Alcolumbre & Cia. Ltda.

Av. Gentil Bittencourt, 1278 CEP 66040-000 – Fone: (091) 223-3995

CASTANHAL

Apeú Veículos Motos e Pecas Ltda.

Rua Mal. Deodoro, 1780 CEP 68740-970 - Fone: (091) 721-1492

PARAGOMINAS

R. Motos Ltda.

Av. Presidente Vargas, s/nº CEP 68625-970 – Fone: (091) 729-2950

MARABÁ

R. Motos Ltda.

CSI29 - Qd. 01 - Lt. 12 Rodovia PA 150, Km 07 CEP 68500-000 - Fones: (091) 322-3513

REDENÇÃO

Arauto Motos Ltda.

Av. Araguaia, 137 - Entroncamento CEP 68552-000 - Fone: (091) 424-2078

SANTARÉM

Hunny Motores Comercial Ltda.

Trav. Professor Antonio Carvalho, 1122 CEP 68040-470 – Fones: (091) 523-2148 2295

PARAÍBA

CAJAZEIRAS

Cavalcanti & Primo
Pça. Major José Marques, s/n°
CEP 58900-000 – Fone: (083) 531--4515

CAMPINA GRANDE

Gran-Moto Campina Grande Motores Ltda.

Av. Pref. Severino Bezerra Cabral, 665. CEP 58104-170 - Fone: (083) 337-3900 3990

IOÃO PESSOA

Motomar Pecas e Acessórios Ltda.

Av. Pres. Epitácio Pessoa. 3245. CFP 58030-000 - Fone: (083) 244-4400

PATOS

Dimave - Distribuidora de Máquinas e Veículos Ltda.

Av. Epitácio Pessoa, 45 CEP 58700-020 - Fone: (083) 421-3443

SOU7A

Fórmula H - Com de Motos I tda

Av Nelson Meira s/nº CEP 58800-000 - Fone: (083) 522-2300

PARANÁ

APUCARANA

Usso Motors Comércio de Motos e Pecas Ltda.

Av. Governador Roberto da Silveira, 110 CEP 86800-520 - Fone: (043) 423-2332

ARAPONGAS

Kallas Veiculos I tda

Rua Flamingos 201 CEP 86701-390 - Fone: (043) 252-2211

ASSIS CHATEAUBRIAND

Rony Pneus Ltda. Av. Tunassi, 2882 CEP 85935-000 - Fone: (044) 528-4114

CAMPO MOURÃO

R Pismel e Cia

Rua Araruna, 1775 - Centro CEP 87302-210 - Fone: (044) 823-5652

CASCAVEL

Blokton Empreendimentos Com. S/A.

Rua Paraná 3691 - Centro CFP 85801-000 - Fone: (045) 225-2520 Motopark Com. de Veículos Ltda.

Rua Tiradentes, 1139 CEP 85802-300 - Fone: (0452) 24-2452

CIANORTE

Moto Dan's Comércio de Motocicletas Ltda.

Av. Souza Neves, 512 CFP 87200-000 - Fone: (0447) 22-3014

CORNÉLIO PROCÓPIO

Graciano & Cia. Ltda.

Av. Minas Gerais, 169 CEP 86300-000 - Fone: (0435) 24-1571

CURITIBA

Blokton Empreendimentos Com. S/A.

Av. Marechal Floriano Peixoto, 4217 CFP 80220-001 - Fone: (041) 332-5255 Hobby Com. de Veículos Ltda.

Av. Visconde de Guaranuava. 2807 CEP 80010-100 - Fone: (041) 322-7711

Motonda Com de Veículos I tda

Rua Desembargador Westphalen, 3112 CEP 80220-031 - Fone: (041) 332-3538 Colombo & Mainetti Ltda.

Rua Prudente de Morais. 1141 CFP 80430-220 - Fone: (041) 232-7514

Unionda Com Automotores I tda Av. Batel, 1137

CEP 80420-000 - Fone: (041) 223-4080

FOZ DO IGUACU

Motec Comércio de Imp. Exp. de Veículos Ltda.

Av. Jorge Schimmelfing, 362 CEP 85851-020 - Fone: (045) 523-1315

FRANCISCO BEI TRÃO

Rio Branco Veículos I tda Av. Antonio de Paiva Cantelmo, 158. CFP 85601-250 - Fone: (046) 523-3350

GUARAPUAVA

Santo Angelo Com. de Motoc. Ltda. Rua Padre Chagas, 3555 CFP 85010-020 - Fone: (042) 723-7114

IVAIPORÃ

Revenda de Motos Castro I tda

Av. Brasil, 445 - Centro CEP 86870-000 - Fone: (043) 472-1599

LONDRINA

Blokton Empreendimentos Com. S/A.

Av Tiradentes 528 CEP 86070-520 - Fone: (043) 348-0478 Kallas Moto Ltda.

Av. Sergine, 1267 CFP 86020-280 - Fone: (043) 321-3390

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Kaefer Motos I tda

Av. Rin Grande do Sul. 610 - Centro CEP 85960-000 - Fone: (045) 254-1270

MARINGÁ

Blokton Empreendimentos Com. S/A.

Rua São Paulo, 759 CFP 87013-040 - Fone: (044) 227-4490

B Pismel & Cia Ltda.

Av. Colombo, 2141 CEP 87045-000 - Fone: (044) 229-0099

PAI OTINA

RCC Motos

Av. Presidente Kennedy, 784 CEP 85950-000 - Fone: (044) 649-4434

PARANAGUÁ

Sambagui Motos Ltda.

Rua Barão do Rio Branco, 1234 CFP 83203-340 - Fone: (041) 422-4455

PARANAVAÍ

Blokton Empreendimentos Com. S/A.

Rua Getúlio Vargas, 955 CEP 87702-000 - Fone: (044) 423-2845

B Pismel e Cia

Rua Manoel Ribas, 1244 CEP 87704-000 - Fone: (0444) 22-1209

PATO BRANCO

Motoação Motocicletas e Náutica Ltda. Av Brasil 230

CEP 85501-080 - Fone: (046) 972-3302

PONTA GROSSA

Corujonda Com. de Veículos Ltda.

Rua Bonifácio Vilela, 259 CEP 84010-330 - Fone: (042) 222-5678

RFAI F7A

Veimotos Comércio de Motocicletas I tda

Av. Rubem Cesar Caselani, 2191 CFP 85770-000 - Fone: (0465) 43-1544

SANTO ANTONIO PLATINA Schimidt Motos I tda

Av. Frei Guilherme Maria, 1107 CEP 86430-000 - Fone: (043) 734-4288

TOLEDO

Status Com. de Veículos Ltda.

Rua Barão do Rio Branco, 1910 CEP 85900-000 - Fone: (0452) 77-2948

UMUARAMA

Fujisawa & Cia. Ltda. Av. Tiradentes, 2840

CEP 87505-090 - Fone: (044) 623-3911

UNIÃO DA VITÓRIA

Alfredo Scholze Veículos e Equipamentos

Rua Dr. Carlos Cavalcanti, 350 CEP 84600-000 - Fone: (0425) 22-1637

PERNAMBUCO

ARCOVERDE

Tamboril Motos Ltda.

Av. Oswaldo Cruz, s/nº, BR 232 - Km 258 CEP 56500-000 - Fone: (081) 821-1224

CARUARU

Motorac Ltda.

Av. José Rodrigues Jesus, 1001 CEP 55000-000 – Fone: (081) 721-6222

GARANHUNS

Alves de Lima Filhos Comércio e Indústria Ltda.

Rua Rio Branco, 116 CEP 55290-000 – Fone: (081) 761-0138

JABOATÃO DOS GUARARAPES

Jamoto - Joboatão Motos e Peças Ltda.

Estrada da Batalha, 1390 CEP 54315-570 – Fone: (081) 462-6246

PALMARES

Motomares Ltda. Av. Ministro Marcos Freire, 1000 CEP 55540-000 – Fone: (081) 662-2511

PETROLINA

Petromotos - Petrolina Motos Ltda.

Av. Monsenhor Angelo Sampaio, 138 CEP 56304-160 – Fone: (081) 862-1000

RECIFE

Cidar – Companhia Distribuidora de Automóveis do Recife

Av. Cruz de Cabugá, 48 CEP 50040-000 – Fone: (081) 222-6434 Motoparts Comércio e Importação Ltda.

Rua Floriano Peixoto, 155 CEP 50020-060 – Fone: (081) 424-7744

Viamar Motos Ltda.

Av. Mascarenhas de Moraes, 2557 CEP 51150-003 – Fone: (081) 471-0767

SALGUEIRO

Eurico Parente Muniz Filho & Cia Ltda.

Av. Cel. Veremundo Soares, 1700 Margem BR 232 CFP 56000-000 – Fone: (081) 871-0261

SERRA TALHADA SERTAMOL - Serra Talhada Motos e Pecas

SERTAMOL - Serra Talhada Motos e Peças Ltda.

Rua João Gomes de Lucena, 4743 CEP 56900-000 - Fone: (081) 831-2380

TIMBAÚBA

Serramoto I tda

Rua Dr. Alcebiades, 155 CEP 55870-000 – Fone: (081) 631-0288

PIAUÍ

FLORIANO Caiueiro Motos Ltda.

Rodovia BR-343 - Km. 590 - ap. 2 CEP 64800-000 Fones: (086) 522-1001/1761

PARNAÍBA

Parnauto Veículos Ltda.

Av. Princesa Izabel, 150 CEP 64218-750 – Fones: (086) 321-2712 2741

PICOS

Picos Motos Peças e Serviços Ltda.

Av. Transamazônia, 795 CEP 64600-000 - Fone: (086) 422-3900

PIRIPIRI

Radar Motos Ltda.

Rua Professora Francisca Ribeiro, 100 CEP 64260-000 - Fone: (088) 276-1859

TERESINA

.lotal I tda

Av. Getúlio Vargas, 1430 CEP 64019-750 - Fone: (086) 218-1150

RIO DE JANEIRO

CABO FRIO

Moto Wave Comércio e Assistência Técnica I tda

Rodovia Estadual, s/nº – Lote 6 à 9 CEP 28909-581 – Fone: (024) 645-5528

CAMPOS DE GOITACAZES

Itacar Motos Campos Ltda.

Rua Henrique Gaspary, 14/24 CEP 28150-170 – Fone: (024) 733-2323

ITAGUAÍ

Guandu Motos Ltda.

Rua Dr. Curvelo Cavalcanti, 734 CEP 23815-290 - Fone: (021) 688-1600

ITAPERUNA

Moto-way de Itaperuna - Comércio de Motos Ltda.

Av. Noemia Godinho Bittencourt, 236 CEP 28300-000 – Fone: (024) 824-4848

MACAÉ

Moto Classe de Macaé Com. Motos Ltda. Av. Rui Barbosa. 1895

CEP 27915-010 - Fone: (024) 772-4165

NITERÓI

Dicasa Motos Ltda.

Alameda São Boaventura, 1161 CEP 24130-001 – Fone: (021) 625-9229

NOVA FRIBURGO

Sport Moto Peças e Acessórios Ltda.

Av. Eng^o Hans Gayser, 176 CEP 28605-220 – Fone: (024) 523-3322

PFTRÓPOLIS

Auto Universal I tda

Rua Gonçalves Dias, 73 - Ljs. 77/101 CEP 25655-120 - Fone: (024) 242-3191 0848

RESENDE

Renascenca Moto Pecas Ltda.

Av. Saturnino Braga, 255 CEP 27511-300 - Fone: (024) 355-1858 4248

RIO DE JANEIRO

Sul Rio Veículos Ltda.

Rua Pedro Américo, 59 e 67 fundos CFP 22211-200 - Fone: (021) 225-7345 Garden Motos Ltda.

Rua Jardim Rotánico, 710

CEP 22460-000 - Fone: (021) 512-3029

Gewacape Dist. de Pecas e Moto Ltda.

Av. das Américas, 2000 CFP 22640-101 - Fone: (021) 439-1682

Isamotos Comércio de Motos I tda

Rua Visconde de Santa Isabel, 167 CFP 20560-120 - Fones: (021) 577-5617 7913

Marana Veículos Ltda.

Rua José dos Reis, 465 CEP 20770-050 - Fone: (021) 269-5044

Moto Fácil Veículos Ltda.

Rua das Marrecas, 24/32 CEP 20031-010 - Fone: (021) 544-1618 Motocar Moto Carioca Ltda.

Av. Vicente de Carvalho, 739 CFP 21210-000 - Fone: (021) 351-4848

Motoclean Veículos Ltda. Estrada do Tindiba, 851/861

CEP 22740-360 - Fone: (021) 425-2925

Motorey Veículos Ltda.

Rua Barão do Bom Retiro, 65 CEP 20715-000 - Fone: (021) 281-1425

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA LUC - Pádua Motos e Representação Ltda.

Rua José de Alencar Leite. 32 CEP 28470-000 - Fone: (024) 851-0626

SÃO GONCALO

DICASA Motos Ltda.

Rua Visconde de Santarém, 630 CFP 24750-070 - Fone: (021) 701-3593

TERESÓPOLIS

Alpina Veículos Ltda.

Av Rotariana 400 CEP 25960-602 - Fone: (021) 642-6100

VOLTA REDONDA

Kick Veículos Ltda. Rua Nove de Abril, 212

CFP 27293-250 - Fone: (024) 347-1874

RIO GRANDE DO NORTE

CAICÓ

Comercial Mototec I tda

Rua Marinheiro M. Inácio, 431 CEP 59300-000 - Fones: (084) 421-1117 2476

CURRAIS NOVOS

Comercial Mototec I tda

Av. Silvio Bezerra de Mello, 172 CEP 59380-000 - Fone: (084) 431-1793

MOSSORÓ

Motoeste Motores. Pecas e Acessórios Oeste Ltda.

Av Presidente Dutra 384 CFP 59631-000 - Fone: (084) 321-2122

NATAI

Potiquar Veículos Ltda.

Av. Senador Salgado Filho, 2860. CEP 59063-000 - Fone: (084) 231-7338

PARNAMIRIM

BR Moto Peças e Serviços Ltda.

Av Piloto Pereira Tim CEP 59150-000 - Fone: (084) 272 -2227

PAU DOS FERROS

P.N. Motos Alto Oeste I tda

Rua da Independencia. 589 CEP 59900-000 - Fone: (084) 351-3939

RIO GRANDE DO SUL

AL EGRETE

Brumotos Com. de Veículos Ltda.

Av. Assis Brasil. 742 - Cidade Alta CEP 97543-000 - Fone: (055) 422-3881

BAGÉ

Serra & Cia. Ltda.

Av. Inān Telles 1228 CFP 96400-030 - Fones: (0532) 42-2894

BENTO GONCALVES

Motolife Veículos e Aces, Ltda.

Rua Saldanha Marinho 744 CFP 95700-000 - Fone: (054) 452-4079 3521

CACHOFIRA DO SUL

Bramoto Motocicletas I tda

Rua Júlio de Castilhos, 735 CEP 96501-001 - Fone: (051) 722-2235

CAMAOUÃ

Gaúcha Moto Center Ltda.

Rua Capitão Adolfo de Castro, 294 CFP 96180-000 - Fone: (051) 671-4933

CANOAS

MR.I Motos Com Motocicletas I tda

Av. Victor Barreto, 3712 CEP 92001-970 - Fone: (051) 472-6777

CARAZINHO

Amaral & Grubel Ltda.

Av Flores da Cunha 3416 CFP 99500-000 - Fones: (054) 331-1655 3824

CAXIAS DO SUL

Moto Caxias Ltda. Rua 0S 18 do Forte, 2558

CEP 95020-472 - Fone: (054) 221-1100

CRUZ ALTA

Pampa Comércio de Motos e Pecas Ltda.

Rua General Câmara, 468 - Centro CEP 98025-780 - Fones: (055) 322-7211 7422

ERECHIM

Comércio de Veículos Mallmann Ltda.

Rua Fuclides da Cunha, 414 CEP 99700-000 - Fone: (054) 321-3066

FREDERICO WESTPHALEN

Coveha Comércio de Veículos Barril I tda

Rua Getúlio Vargas, 201 CFP 98400-000 - Fones: (055) 744-3769 3789

GRAVATAÍ

Grava Motos I tda

Av. Dorival de Oliveira CEP 94050-000- Fone: (051) 490-3030

GUAÍBA

Gaúcha Motocenter Ltda.

Rua 20 de Setembro 1173 CEP 92500-000 - Fone: (051) 491-3434

HUÍ

BV - Motos I tda

Av. Davi José Martins, 567 CEP 98700-000 - Fone: (055) 332-7415

LAJEADO

Moto-mecânica Zagorath Ltda.

Av. Benjamin Constant, 1319 CFP 95900-000 - Fone: (051) 714-2344

Valecar Veículos e Pecas Ltda.

Av. Senador Alberto Pasqualini, 700 CEP 95900-000 - Fone: (051) 710-2133

MONTENEGRO

Copasa Comercial de Pecas e Automóveis

Rua Santos Dumont, 1500 CEP 95780-000 - Fone: (051) 632-4676

NOVO HAMBURGO

Comoto Comercial de Motos I tda

Rodovia BR 116 Km 237 4729 CEP 93310-390 - Fone: (051) 593-5522

PALMFIRA DAS MISSÕES

L.C. Goncalves e Filho Ltda.

Rua Borges de Medeiros, 484 CFP 98300-000 - Fone: (055) 742-1230 1530

PANAMRI

Digital Motos Ltda.

Rua Sete de Setembro, 966 CEP 98280-000 - Fones: (055) 375-3772 3922

PASSO FUNDO

A Alovisi Martins e Cia I tda

Av. Brasil Centro, 435 CEP 99010-000 - Fone: (054) 311-1997

PELOTAS

Odorico M. Monteiro S/A. Ind. Com.

Rua Barão de Santa Tecla, 505 CFP 96010-970 - Fone: (0532) 25-2344

Rubens Levy

Av. Fernando Osório, 273 CEP 96065-000 - Fones: (0532) 23-0914 2139

PORTO ALEGRE

Turbo Moto Shop Ltda.

Av. Farragos, 874 CFP 90220-000 - Fone: (051) 228-0044 VIP Motos Comércio de Motocicletas I tda

Av. Protásio Alves, 4383 CEP 91310-002 - Fones: (051) 338-4772 4859

RIO GRANDE

Orion Motos e Motores Ltda.

Rua Senador Correa, 753 A CEP 96200-260 - Fone: (0532) 31-1733

SANTA CRUZ DO SUL

Landesvatter & Cia. Ltda. Av. 28 de Setembro. 90

CEP 96810-030 - Fone: (051) 713-2122 Valecar V. e P. Ltda.

Travessa Frico Verissimo 470 CEP 96845-750 - Fone: (051) 715-2199

SANTA MARIA

Bramoto Motocicletas Ltda. Av. Presidente Vargas, 2174

CEP 97015-512 - Fone: (055) 222-3838

SANTA ROSA

Odorico M. Monteiro S/A. Av. Expedicionário Webber. 367

CEP 98900-000 - Fone: (055) 512-4011

SANTA VITÓRIA DO PALMAR Santa Vitória Com. Imp. Veic. Pecas Ltda.

Rua Barão do Rio Branco, 661 CEP 96230-000 - Fones: (053) 263-2307

SANTANA DO LIVRAMENTO

Motorama Comercial de Motocicletas Ltda.

Av. Pres. João B. Goulart, 1809 CEP 97574-340 - Fone: (055) 242-5451

SANTO ANGELO

Stever S/A. Comércio de Veículos Av Brasil 861

CEP 98801-590 - Fone: (055) 312-1958

STO. ANTONIO DA PATRULHA

Caman Comercial de Veículos Ltda.

Rua Francisco J. Lones. 286 CEP 95500-000 - Fone: (051) 662-1266

SÃO GABRIFI

Arturo Isasmendi & Cia I tda

Av. Mauricio Cardoso. 366 CFP 97300-000 - Fones: (055) 232-6255 6388

SÃO I FOPOLDO

Motosinos Comercial de Motocicletas I tda Av. Getúlio Vargas, 1070

CEP 93025-000 - Fones: (051) 590-3233 3236

SÃO BOR JA

Odorico M. Monteiro S/A

Av. Vereador Furico Batista da Silva. 839 CEP 97670-000 - Fone: (055) 431-2727

SÃO LUIZ GONZAGA Gattiboni Irmãos & Cia

Av. Senador Pinheiro Machado, 3460 CEP 97800-000 - Fone: (055) 352-4466

TAOUARA

Homero Candemil e Cia I tda

Rua Guilherme Lahm, 1015 CEP 95600-000 - Fone: (051) 541-4343

TORRES

Dimasa D.M.A.S. Autopeças Ltda.

Av. Castelo Branco, 1315 CEP 95560-000 - Fone: (051) 664-3111

TRÊS PASSOS

L.C. Goncalves e Filho Ltda. Av. Júlio de Castilhos, 1010

CEP 98600-000 - Fone: (055) 522-1634

URUGUAIANA

Gavel – Gattiboni Veículos Ltda.

Rua Prof. Antonio Lopes, 2183 CEP 97505-360 - Fone: (055) 412-4544

VACARIA

Comercial de Veículos Brasileiros Ltda. Estrada BR-116, 8368 CFP 95200-000 - Fone: (054) 231-1555

RONDÔNIA

ARIQUEMES

W. T. Ponte & Cia. Ltda.

Av. Canaă - Lote 02 e 02A/B1-A, 3381 CEP 78930-000 - Fone: (069) 535-2960

CACOAL

Amoca Ltda.

Av. Castelo Branco, 290 - Centro CEP 78975-000 - Fone: (069) 441-1919/2426

CEP 78975-00

Ji-Paraná Motos Ltda.

Av. Transcontinental, 520 CEP 78958-000 – Fones: (069) 422-3333 3335

PORTO VELHO

Rodão Auto Peças Ltda. Av. Carlos Gomes, 2230.

CEP 78901-200 – Fone: (069) 221-5792

VILHENA

Canopus Distribuidora de Motos Ltda.

Av. Major Amarantes, 3114 CEP 78995-000 - Fone: (069) 321-3030

RORAIMA

ROA VISTA

Roraima Motores Ltda. Motoraima Avenida Major Willians, 350 CEP 69301-110 – Fone: (095) 224-5218

SANTA CATARINA

ARARANGUÁ

Dimasa D.M.A.S. Autopecas Ltda.

Rua Caetano Lumertz, 104/124 CEP 88900-000 - Fone: (0485) 24-0566

BLUMENAU

Breitkopf Motos Ltda.

Rua Antonio da Veiga, 650 CEP 89012-500 – Fone: (047) 340-2800 **Hobby Comercio de Veic. Ltda.** Rua das Missões, 170 CEP 89012-001 – Fone: (047) 326-8000

BRUSQUE

Mega Motos Com. Imp. Exp.

Rua Rodrigues Alves, 10 CEP 88350-000 – Fone: (047) 355-1194

CANOINHAS

Ricardo Comércio de Motos e Acessórios Ltda.

Rua Getúlio Vargas, 961 CEP 89460-000 - Fone: (047) 622-3365

CACADOR

Videcross Com. de Motos Ltda.

Av. Barão do Rio Branco, 1091 CEP 89500-000 - Fone: (049) 663-1025

CHAPECÓ

Moto Máquinas Comércio de Veículos Ltda.

Rua Fernando Machado, 2535 CEP 89803-000 – Fone: (049) 442-0744 0368

CONCÓRDIA

Comercial Perozin de Motos Ltda.

Rua Getúlio Vargas, 415 CEP 89700-000 - Fone: (049) 442-0744 0368

CRICIÚMA

Dimasa Distr. de Máq. e Serviços Ltda. Rua Marcos Royares, 460

Rua Marcos Rovares, 460 CEP 88801-110 – Fones: (048) 437-4343 7023

Zanatta Comércio de Motocicletas Ltda. Rua Henrique Lage, 614

CEP 88801-010 - Fone: (048) 437-4600

FLORIANÓPOLIS

Blokton Empreendimentos Com. S/A. Rua Dr. Fúlvio Aducci. 757

CEP 88075-001 – Fone: (048) 248-9696 **Kimoto Camping e Veículos Ltda.** Av. Othon Gama D'Eça, 111 CEP 88015-240 – Fone: (048) 223-0142

ITAJAÍ

Promenac Motos Ltda.

Rua Expedicionário Aleixo Maba, 21 CEP 88305-350 – Fone: (047) 341-9190 Toni Center Ind. & Com. Ltda

Rua Tijucas, 504

CEP 88301-101 - Fone: (047) 348-2666

ITAPIRANGA

Comércio e Transportes Griebeler Ltda. Av. Beira Rio. 135

CEP 89896-000 - Fone: (0498) 77-0077

JARAGUÁ DO SUL

Regata Comério de Motos Ltda.

Rua Adélia Fischer, 239 CFP 89256-400 – Fone: (0473) 71-2999

JOACABA

Motocenter Comércio de Motocicletas Ltda.

Rua Francisco Lindner, 30 CEP 89600-000 – Fone: (049) 522-1771

JOINVILLE

Breitkopf Motos Ltda.

Rua Dr. João Colim, 1300 CEP 89204-000 – Fone: (0474) 33-9711

Lucílio Baumer Ltda.

Rua Dr. João Colin, 340 CEP 89201-300 – Fone: (0474) 33-1988

LAGES

Moto Sport Ltda.

Rua Fausta Rath, 400

CEP 88509-360 - Fone: (049) 225-0808

LAGUNA

Comércio de Automóveis Laguna Ltda.

Rua Vereador Orlando B. Nunes, s/nº CEP 88790-000 – Fone: (048) 646-1170

MAFRA

Migliorini Motos Ltda.

Rua Tenente Ary Rauen, 403 CEP 89300-000 – Fone: (047) 642-3825

0123

PALHOÇA

Dorvalino Motos S/A.

Av. Bom Jesus de Nazaré, 826 CEP 88130-000 - Fone: (048) 342-0468

RIO DO SUL

Regata Com. de Moto S/A.

Av. Oscar Barcelos, 1112 CEP 89160-000 - Fone: (0478) 21-2220

SÃO BENTO DO SUL

Comércio de Veículos Behr Ltda.

Rua Antonio Kaesemodei, 793 CEP 89290-000 - Fones: (047) 633-0622

SÃO JOSÉ

Amauri Peças e Veículos Ltda.

Av. Pres. Kennedy, 87 CEP 88101-001 - Fone: (048) 241-2522

SÃO MIGUEL D'OESTE

Veimag Com. Veic. Mag. Ltda.

Rua Santos Dumont, 813 CEP 89900-000 – Fone: (049) 822-0655

TUBARÃO

Comércio de Automóveis Tubarão Ltda.

Av. Expedicionário José Pedro Coelho, 901 CEP 88704-201 – Fone: (048) 626-0145

URUSSANGA

João Otávio de Pelegrin

Av. Presidente Vargas, 32 CEP 88840-000 - Fone: (048) 465-1196

VIDFIRA

Videcross Comércio de Motos Ltda. Rua XV de Novembro. 211

CEP 89560-000 - Fone: (049) 566-0999

SÃO PAULO

ADAMANTINA

Mavesa Matuoka Veículos Ltda. Rua. Dr. Armando de S. Oliveira, 446 CEP 17800-000 – Fone: (018) 522-1959

AMERICANA

Moto Snob Comércio e Representações

Av. América, 84 – Bela Vista CEP 13465-000 – Fone: (0194) 60-1200

AMPARO

Moto Brisa Ltda.

Rua General Osório, 36 CEP 13900-380 - Fone: (019) 870-9955

ANDRADINA

Comercial Gran Rio Moto Ltda.

Av. Guanabara, 2245 CEP 16900-000 - Fone: (0187) 22-1204

ARAÇATUBA

Unidas Motos e Serv. Ltda

Av. Luiz Pereira Barreto, 585 CEP 16015-200 - Fone: (018) 622-1135

ARARAOUARA

Conexão Motos Ltda.

Rua Bento de Abreu, 85 CEP 14802-396 - Fone: (0162) 36-3997

ARARAS

Sevi Moto Com. de Veículos Ltda.

Av. Padre Alarico, 1426 CEP 13600-000 - Fone: (0195) 41-6944

ASSIS

Equipar Assis Peças e Acessórios para Autos Ltda.

Praça Arlindo Luz, 127 CEP 19800-000 - Fone: (018) 322-3339

ATIBAIA

Irmãos Tsuji e Cia Ltda.

Rua João Pires, 162 CEP 12940-000 - Fone: (011) 484-7888

AVARÉ

Figueiredo S/A.

Rua Alagoas, 1285 CEP 18700-010 - Fone: (014) 721-1919

BARRETOS

Motos Andrade Ltda.

Rua Vinte e Oito, 111 CEP 14780-110 - Fone: (0173) 22-1000

BARUERI

Japauto Comércio de Motocicletas Ltda. Al. Araquaia. 1800 – Alphaville

CEP 06455-000 – Fone: (011) 7295-5040 **BAURU**

Shimave Máguinas e Veículos Ltda.

Rua Ezequiel Ramos, 3-8 CEP 17010-021 – Fone: (0142) 22-7709

Veículos Super Moto Ltda.

Rua Araújo Leite, 11/59 CEP 17010-160 - Fone: (014) 222-4016

BEBEDOURO

Moto Max Ltda.

Av. Presidente Kennedy, 16 CEP 14700-000 – Fone: (0173) 42-6999

BIRIGUI

Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda. Av. Euclides Miragaia, 2023

CEP 16200-270 - Fone: (018) 642-3354

BOTUCATU

Big Moto Botucatu Ltda.

Rua Armando de Barros, 1150 CFP 18602-150 – Fone: (014) 822-4771

BRAGANCA PAULISTA

Brag-moto Com. de Veíc. e Máqs. Ltda. Av. José Gomes da Rocha Leal, 450 CEP 12900-000 – Fone: (011) 7843-0556

CACAPAVA

Kadu Motores Ltda.

Rua Sete de Setembro, 114 CEP 12280-000 – Fone: (012) 253-4488

CAMPINAS

Andra Veículos Ltda.

Rua Monsenhor Jerônimo Baggio, 41 CEP 13075-350 - Fone: (019) 242-7444

Motomil de Campinas C. Imp. Ltda.

Av. Dr. Moraes Salles, 901 CEP 13010-001 - Fone: (019) 237-1000

Motoveloz Veículos Ltda. Av. Brasil. 220

CEP 13020-460 – Fone: (019) 232-3400

CARAGUATATUBA

Nipakh Motors Ltda

Rua Bahia, 245

CEP 11660-660 - Fone: (012) 423-3000

CATANDUVA

D. Rojas & Rojas Ltda.

Rua Pernambuco, 248 CEP 15800-000 - Fone: (0175) 22-2121

FRANCA

Comercial Francana de Veículos Ltda. Av. Pres. Vargas, 1057 CFP 14401-110 – Fone: (016) 721-0055

Luana Motos Ltda.

Av. Rio Branco, 160 – Estação

Av. Rio Branco, 160 – Estação CEP 14405-080 – Fone: (016) 723-0444

FERNANDÓPOLIS Piveta Motos Ltda.

Av. Expedicionários Brasileiros, 148 CEP 15600-000 – Fone: (017) 442-4040

GUARATINGUETÁ

Guarauto – Guará Auto Peças Ltda. Av. Rui Barbosa, 85

CEP 12500-000 - Fone: (0125) 32-1244

GUARUJÁ

Guarujá Veículos Ltda.

Av. Adhemar de Barros, 1660 CEP 11430-002 - Fone: (013) 387-1312

GUARUI HOS

Guarumoto Veículos Ltda.

Av. Esperança, 310 CEP 07095-000 - Fone: (011) 603-3077

INDAIATUBA

Pro-Link Veículos Ltda.

Av. Presidente Vargas, 795 CEP 13338-000 - Fone: (019) 875-9566

ITANHAÉM

Itanhaém – Distribuidora de Motos Rua João Mariano Ferreira, 286 CEP 11740-000 – Fone: (013) 422-3274

ITAPETININGA

Itanê Motos Ltda.

Rua Doutor Virgilio Resende, 268 CEP 18200-000 – Fone: (0152) 71-2235

ITAPEVA

TP. Motos e Peças Ltda.

Av. Castelo Branco, 1068 CEP 18407-110 – Fones: (015) 522-5025 1213

ITU

Maggi Motos Ltda.

Av. Dr. Octaviano Pereira Mendes, 967/977 CEP 13301-000 – Fone: (011) 7822-7000

ITUVERAVA

Ituvemoto Comércio de Motocicletas Ltda. Rua Cel. Dionisio B. Sandoval, 614 CEP 14500-000 – Fone: (016) 729-5455

JABOTICABAL

Moto Garra Comércio de Veículos Ltda.

Av. Marechal Deodoro, 1175 CEP 14870-000 – Fone: (0163) 23-1477

JACARFÍ

Agenco Comércio de Automóveis Ltda. Av. Siqueira Campos, 628

CEP 12300-000 – Fone: (012) 352-7711

JALES.

Center Motos Peças e Acessórios Ltda. Av. Francisco Jalles, 2055 CEP 15700-000 – Fone: (0176) 32-6390

IAIÍ

Motoplaza Comércio e Representações

Ltda.
Rua Visconde do Rio Branco, 141
CEP 17201-080 – Fone: (014) 621-7190

JUNDIAÍ

Mila Moto Veículos Ltda. Av. 23 de Maio. 740

CEP 13207-070 – Fones: (011) 434-3199

Comercial Jundiaiense de Veículos e Motocicletas Ltda.

Av. Jundiai, 417/419 CEP 13208-000 – Fone: (011) 7396-8899

LIMFIRA

Winner Comércio e Representações Ltda. R. Dr. Alberto Ferreira, 422 – Centro CEP 13480-074 – Fone: (019) 451-6677

LINS

Comercial Motolins Ltda.

Av. Floriano Peixoto, 1371 CEP 16400-000 - Fone: (014) 522-1799

LORENA

Kadú Motores Ltda.

Rua Barão da Bocaina, 173 CEP 12600-000 - Fone: (012) 553-1922

MARÍLIA

Jaic Com. e Imp. de Motos Ltda.

Av. Tiradentes, 1581 CEP 17519-000 – Fone: (0144) 22-5552

MATÃO

Kimotão Comércio de Motocicletas Ltda. Rua Rui Barbosa 475

Rua Rui Barbosa, 475 CEP 15990-000 – Fones: (016) 282-2638

MOCOCA

Motocor – Mococa Comércio e Representações Ltda.

Rua XV de Novembro, 157 CEP 13730-000 - Fone: (019) 656-0015

MOGLDAS CRUZES

Cotac – Comércio de Tratores, Automóveis Caminhões LDTA.

Av. Francisco Ferreira Lopes, 599 - Braz Cubas CEP 08735-200 - Fone: (011) 461-4333

MOGI GUAÇU

Guaçu Motos Ltda. Praça Antônio Giovani Lanzi, 33

CEP 13840-000 – Fone: (019) 861-3024

MOGI MIRIM

Zanetti Motos Ltda. Rua Ulhoa Cintra, 599

CEP 13800-000 - Fone: (019) 862-1572

OI ÍMPIA

Comercial Olimpia de Veículos e Motoc. Ltda.

Av. Aurora Forti Neves, 151 – Centro CEP 15400-000 – Fones: (017) 281-6556 6557

ORLÂNDIA

Orlândia Moto Ltda.

Av. Sete, 569

CEP 14620-000 - Fones: (016) 826-1399 1370

OSASCO

S.T.R. Motos Ltda.

Av. dos Autonomistas, 3282 CEP 06090-115 - Fone: (011) 7082-9444

OURINHOS

Hiper Moto Ourinhos Ltda.

Rua Duque de Caxias, 456 CEP 19900-000 – Fone: (014) 322-1308

Kobata Veículos Ltda.

Rua do Expedicionário, 1111/1113 CEP 19900-000 – Fone: (0143) 22-5212

PENÁPOLIS

Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda.

Av. Manoel Bento da Cruz, 318 CEP 16300-000 - Fone: (018) 652-4139

PINDAMONHANGABA

Kadu Motores Ltda.

Rua dos Andradas, 341 CEP 12400-000 - Fone: (012) 242-6399

PIRACICABA

Aversa Motos Ltda.

Av. Comendador Luciano Guidotti, 150 CEP 13425-000 – Fone: (019) 426-5222

Motomil de Piracicaba Com. e Importação Ltda.

Rua Benjamin Constant, 1752 CEP 13400-056 - Fone: (0194) 33-6000

PIRASSUNUNGA

Peres Diesel Veículos S/A.

Rua Germano Dix, 5010 CEP 13630-000 – Fones: (019) 561-4015 4136

PRAIA GRANDE

Zanashi Motos I tda

Av. Pres. Costa e Silva, 1003 CEP 11701-000 – Fone: (013) 473-4986

PRESIDENTE PRUDENTE

Cremone Motonáutica Ltda.

Av. Brasil, 1477 CEP 19013-000 - Fone: (018) 221-3451

PRESIDENTE WENCESLAU

Pajé Motos Ltda. Rua Almirante Barroso, 543 CEP 19400-000 – Fone: (018) 271-3021

REGISTRO

Registro Automóveis Ltda.

Av. Wild José de Souza, 151 CEP 11900-000 - Fone: (013) 821-6767

RIBEIRÃO PRETO

Rafael Ananias & Cia Ltda.

Av. Francisco Junqueira, 3410 CEP 14020-270 – Fone: (016) 624-1122

Santa Emília Motos Ltda.

Rua Saldanha Marinho, 615 CEP 14010-060 - Fone: (016) 610-1617

RIO CLARO

Comercial Esport Motor Ltda.

Rua Nove, 1702 - Sta. Cruz CEP 13500-220 - Fone: (0195) 24-4036

SANTO ANDRÉ

Moto Comercial Imp. Ltda. (M. Car Comercial Imp. Ltda.)

Av. Pereira Barreto, 2131 CEP 09190-610 – Fone: (011) 412-6688

SANTOS

Pinhal Motos I tda

Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 149 CEP 11070-100 – Fone: (013) 222-1808

Santos Motos Center Ltda.

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 250 CEP 11015-200 - Fone: (013) 222-9225

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Proracing Veículos Ltda.

Av. Caminho do Mar, 2995 CEP 09731-210 – Fone: (011) 455-3033

SBC Motos e Peças Ltda. Rua Jurubatuba. 1250

CEP 09725-000 - Fone: (011) 458-4866

SÃO CAETANO DO SUL

Dimoto Shop Ltda. Rua Oswaldo Cruz, 119

CEP 09541-270 - Fone: (011) 441-1933 Motoroda Com. de Motos e Veículos I tda

Av. Goiás, 1980 CEP 09550-050 - Fone: (011) 453-8900

SÃO CARLOS

Conexão Motos Ltda. Av. São Carlos, 356

CEP 13570-000 - Fone: (0162) 71-5131

SÃO JOÃO DA BOA VISTA Peres Diesel Veículos S/A

Av. João Batista de Almeida Barbosa, 60 CFP 13870-000 - Fone: (0196) 33-1333

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Danda Coml. de Motos Ltda.

Av. Bady Bassit, 4746 CEP 15025-000 – Fone: (017) 233-8144 Faria Motos I tda

Rua José Munia, 4750 CEP 15090-500 - Fone: (017) 227-7676

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Planeta Motos Ltda.

Av. Dr. Adhemar de Barros, 192 CEP: 12245-011 – Fone: (012) 323-4190 Ponto H Comércio e Importação Ltda.

Av. Heitor Villa Lobos, 2073 CEP 12245-280 – Fone: (012) 341-1614

P 12245-280 - FORE: (U12) 341-1

SÃO PAULO

Akira Comercial Ltda. Rua do Oratório 1545

CEP 07117-010 – Fone: (011) 6128-1000 Aloha Motos Ltda.

Av. Robert Kennedy, 131

CEP 04768-000 - Fone: (011) 523-4266 Ashitomi & Irmãos Ltda. *

Rua Vergueiro, 2469 CEP 04101-200 - Fone: (011) 549-1100

Comércio de Moto Matsuo Ltda.*

Rua Guaicurus, 532 CEP 05033-001 – Fone: (011) 864-2711 Comstar Veiculos I tda

Rua Pamplona, 1072 - Jd. Paulista CEP 01405-001 - Fone: (011) 251-5111

José Ferreira de Carvalho*.

Rua General Osório, 527/529 CEP 01213-001 - Fones: (011) 221-4459 -

Levesa Leste Veículos S/A.

Av. Dr. Assis Ribeiro, s/nº CEP 03827-001 – Fone: (011) 6137-3900

220-2962

Best Motors Com. Peças e Serviços Ltda. Rua Dona Ana Nery, 1211 CEP 01522-000 – Fone: (011) 279-7911

Moto Chaplin Ltda.

Av. Santo Amaro, 7228/7232 CEP 04702-002 - Fone: (011) 521-4266

Moto Remaza Distribuidora de Veículos e Pecas Ltda.

Av. Pacaembú, 916

CEP 01234-000 – Fone: (011) 826-9611

Moto Remaza Distribuidora de Veículos Ltda.

Av. Bem-te-vi, 307 CEP 04524-030 - Fone: (011) 531-4133

Moto Remaza Distribuidora de Veículos Ltda. Alameda, Barão de Limeira, 174 – Santa

Cecilia CEP 01202-000 - Fones: (011) 220-8422 8082

Projeto H Motos e Motores Ltda.

Av. Juscelino Kubtschek, 1600 CEP 04543-000 - Fone: (011) 829-9777

Projeto H Ipiranga Motos Ltda.

Av. Dr. Ricardo Jafet, 780 CEP 04260-000 – Fone: (011) 6163-2002 Flash Moto Ltda.

Av. Engenheiro George Corbisier, 1351 CEP 04345-001 – Fone: (011) 5071-2121 São Paulo Distribuidora de Motos e Veiculos I tda

Av. Liberdade, 1020/1024 - Liberdade CEP 01502-001 - Fone: (011) 270-6300

Red Zone Veículos Ltda.

Av. Braz Leme, 1754/1770 CEP 02511-000 - Fone: (011) 298-9122

Via Motos Comércio Ltda. Rua Clélia, 2030

CEP 05042-001 - Fone: (011) 3675-3066

Japauto Com. Motocicletas Ltda. Rua Curucá. 827

CEP 02120-000 – Fone: (011) 6955-4377 SFRTÃO7INHO

R. Perri Comércio de Veículos Ltda. Av. Beppe Olivares, 220 CEP 14160-000 – Fone: (016) 645-1988

SÃO VICENTE

Pinhal Motos Ltda.

Rua José Bonifácio, 425 - Centro CEP 11310-010 - Fone: (013) 468-6166

SOROCABA

Intermotos Comércio de Veículos Ltda. Rua Sete de Setembro, 387

CEP 18035-001 – Fone: (0152) 31-3943 Walk Comércio de Motos Ltda.

Av. Prof. Izoraida M. Peres, 248 CEP 18048-110 - Fone: (0152) 24-1788

SUMARÉ

Moto Snob Comércio e Representação Ltda. Rua Antonio do Valle Melo. 762

CEP 13170-011 – Fone: (019) 873-5453

Tatway Moto Comercial Ltda. Praca da Matriz, 80

CEP 18270-000 - Fone: (0152) 51-4160

TAUBATÉ

Márcio Silva Indústria e Comércio Ltda. Rua Dr. Emílio Winther, 271 CEP 12030-000 – Fone: (012) 232-4646

THPÃ

Otsubo & Cia. Ltda.

Rua Carijós, 179/201 CFP 17601-010 - Fone: (014) 442-1834

VALINHOS

Saga Veículos Ltda. Av. dos Esportes, 735

Av. dos Esportes, 735 CEP 13270-000 – Fone: (019) 869-1099

VOTUPORANGA Albatroz Com. de Motos

Rua Ivai, 508 CEP 15500-470 - Fone: (017) 421-4009

SERGIPE

ARACAJU Motopop Ltda.

Av. João Ribeiro, 506 CEP 49065-000 - Fone: (079) 211-8898

Aribé Com. Imp. de Veículos Peças e Serviços Ltda.

Av. Osvaldo Aranha, 481 CEP 49082-110 - Fone: (079) 241-7129

ESTÂNCIA

Estância Motos Ltda.

Av. João Lima da Silveira, s/nº CEP 49200-000 - Fone: (079) 522-1982

ITABAIANA

Itabaiana C. I. de V. P. e S. Ltda.

Av. Dr. Luiz Magalhães, 1597 CEP 49500-000 - Fone: (079) 431-1571

LAGARTO

Nordeste Motos Ltda. Rodovia SE110, 80

CEP 49400-000 - Fone: (079) 631-3842

TOCANTINS

ARAGUAINA

Sertão Comércio Varejista de Motos Ltda. Av. Bernardo Sayão, 2023

CEP 77823-900 - Fone: (063) 815-3888

GURUPI

Sertavel Comércio de Motos e Acessórios Ltda.

Rua Senador Pedro Ludovico, 675 CEP 77402-970 - Fone: (063) 851-1427

PARAÍSO DO TOCANTINS

Paraíso Com. de Motos Ltda. Av. Transbrasiliana, 185

CEP 77600-000 – Fone: (063) 602-6146

PALMAS

Serra Verde Comercial de Motos Ltda. ACSU-SE. 20 – Ci. 1 – Lote 17

CEP 77102-030 - Fone: (063) 215-4107



MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

